



جمعية المهندسين الملكية المصرية

النشرة الأولى من السنة الرابعة عشرة

١١٤

محاضرة

تصميم وإنشاء الطرق
في القطر المصري

ألقاها

مضرة الأستاذ محمد زفاعة بك
وكيل مصلحة الطرق والكبارى

أُقيمت بجمعية المهندسين الملكية المصرية

بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٣٤

ESEN-CPS-BK-0000000386-ESE

00426481



جمعية المهندسين الملكية المصرية

النشرة الاولى من السنة الرابعة عشر

١١٤

محاضرة

تصميم وإنشاء الطرق في القطر المصرى

ألقاها

مضرة الأستاذ محمد رفاعى بك
وكيل مصلحة الطرق والكبارى

أقيمت بجمعية المهندسين الملكية المصرية

بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٣٤

الجمعية ليست مسئولة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية يجب
ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني) ويرسل
برسما.

محاضرة

تصميم وانشاء الطرق فى القطر المصرى

ينقسم موضوع هذه المحاضرة إلى مقدمة تاريخية وباين الأول عن المباحث والتصميمات وتحضير الخرائط والرسومات والثانى عن التنفيذ وتحسين شبكة الطرق الرئيسية .

مقدمة تاريخية

أقدم الطرق فى مصر هى الطرق الصحراوية فان معظمها مطروق من عصور ما قبل التاريخ فى التى سارت فيها القبائل الأولى التى اتخذت وادى النيل والدلتا وطناً لها بمجرد أن أصبحت صالحة للزراعة فطريق القوافل من فلسطين إلى شرق الدلتا المار فى شمال شبه جزيرة سيناء والطريق من بلاد العرب إلى شرق الدلتا أيضاً المار بالعقبة والقلم (السويس الآن) وطريق وادى الحمامات الموصل من القصير إلى قفط وغيرها من طرق الصحراء الشرقية الموصلة إلى النوبة والسودان وأيضاً الطرق الموجودة فى الصحراء الغربية التى تصل وادى النيل والدلتا بالواحات وبغرب السودان وأواسط أفريقيا وبلاد ليبيا وطرابلس كل هذه موجودة من عصر ما قبل التاريخ - فلما بدأت المدينة المصرية تتطور ودخلت مصر فى عصور الأسر التاريخية انتشرت الطرق فى الصحارى للوصول إلى الحاجر والمناجم وأقاموا على جوانبها العلامات الحجرية وحفروا لها الأبواب وشيدوا لها

الاستراحات والصهاريج كما انتشرت أيضاً في وادى النيل بإنشاء جسور النيل وجسور الحيطان وجسور الترغ فاستعملت هذه الجسور كلها كطرق توصل البلاد ببعضها وبالنيل الذى كان ولا يزال الشريان الأكبر لمواصلات بلادنا العزيزة .

استمر الحال على هذا النظام تقريباً الى آخر عصور الاسر الفرعونية مع زيادات قليلة أو كثيرة حسب درجة رقى كل عصر واحتياجاته ومن الزيادات التى اشتهرت الطرق المرصوفة بترايع حجرية التى كانت توصل المعابد والاهرامات الى النيل أو الى أقرب مجرى ملاحى والطرق الممهدة التى كانت فى الضفة الغربية من طيبة للوصول الى المعابد والقبور الملوكية وغيرها وقد كان المرور البرى فى العصور الفرعونية عموماً قاصراً على دواب الحمل مع أن العجلة اخترعت فى أوائل الأسر الفرعونية ولكنها لم تستعمل إلا فى عربات الحرب التى كان يركبها الملوك وحاشياتهم .

وقد اقتضى البطالسة أثر الفراعنة فى صيانة الجسور والطرق وفى إنشاء ما احتاجت اليه تجارتهم الواسعة مع الشرق وأواسط أفريقيا من الطرق الصحراوية وآبارها وصهاريجها واستراحاتها —

ومن الغريب أن الرومان الذين اشتهروا فى أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا بإنشاء الطرق الحربية لتسهيل حركات جيوشهم لم يقوموا فى مصر بعمل شئ من هذا مطلقاً والسبب فى ذلك يرجع الى وجود النيل والترغ الملاحية وجسور الحيطان التى كانت كافية لسد حاجات النقل والاتقال التجارى والحربى ولحفظ سلطة الحكومة التى لم تكن تهتم إلا

باستغلال البلاد لمصلحة روما فحسب .

وبقيت الحال على ما هي عليه في عصور حكم الدول العربية التي كان اهتمامها موجهاً الى طرق الصحراء الشرقية بصفة خاصة .

أما في العصر التركي فقد أهملت الجسور والطرق الصحراوية مثلاً أهملت كل شئون القطر لأن الأحكام الأتراك كانوا يعتقدون أن الطرق المهمة تسهل غزو مصر لأنها تمكن العدو من نقل مدافعه .

ولما أراد الله إنقاذ مصر من الذل والفوضى على يد نابغة الشرق ساكن الجنان محمد علي باشا الكبير كانت ترقية وسائل النقل من ضمن الإصلاحات العديدة التي عنى بها مؤسس الأسرة العلوية فجعل كثيراً من جسور الترع العديدة التي حفرها صالحة للسير والنقل مثل جسر التربة المحمودية وغيره ولذلك انتشر استعمال عربات النقل خارج المدن بعد أن كانت محصورة فيها من قرون كما أنشأ طريق السويس في سنة ١٨٣٤ بناء على رغبة الحكومة الإنجليزية ثم استغله لمصلحة مصر في نقل البريد الهندي والمسافرين بين أوروبا والشرق الأقصى بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح وأنشأ مصلحة «الترانزيت» لإدارة النقل عليه وقد مهد طريق شبراوغيره من طرق ضواحي القاهرة والأسكندرية ولذلك بدأت الطبقة الحاكمة في عصره تستعمل عربات الركوب في العاصمتين ، وقد أتم عباس باشا الأول عمل جده فرصف طريق السويس لغاية السراي البيضاء ولكن هذا الطريق أهمل بمجرد إنشاء الخط الحديدي سنة ١٨٥٤ ، ويمكن القول بأن مسألة الطرق بشكلها الحالي ظهرت في عصر الخديوي اسماعيل العظيم فهو

أول من اهتم بتخطيط المدن ورصف شوارعها لتحسين حالة النقل فيها
ففتح عدة شوارع جديدة في القاهرة والأسكندرية وأنشأ أحياءاً جديدة
فيهما ورصف شوارعهما وهو أول من أدخل استعمال العربات الحيوانية
في تفاتيشه الواسعة وتفاتيش الدومين وقلده في ذلك كبار الملاك فانتشر
استعمالها في البلاد الصغيرة والقرى ولذلك كان عصره المعروف بأنه عصر
الأشغال العمومية الكبرى وعصر السكك الحديدية كان أيضاً أول عصر
أنشئت فيه السكك الزراعية بشكلها الحالى وكان انتشارها في الأول في
تفاتيش الدائرة السنية والدومين ثم بصفة عامة على جسور الترع ، ومن
الطرق المشهورة التى أنشأها أيضاً طريق أهرام الجيزة ومطلعه الموصل إلى
ساحة الهرم الأكبر الذى لم يتغير شكله الأصلي إلا في سنة ١٩٣٣ لمناسبة
زيارة جلالة ملك إيطاليا . وجملة الكبارى التى أنشأها الخديوى اسماعيل
تبلغ ٤٢٦ كوبرى منها ٢٧٦ فى الوجه البحرى والباقي فى الصعيد ومنها
ثمانية كبارى كبيرة على النيل والترع الملاحية .

وفى سنة ١٨٨٧ استأنفت وزارة الاشغال الاهتمام بتمهيد الجسور
وجعلها صالحة لسيار العربات ولكن أول مجهود حديث لانشاء السكك
الزراعية العمومية كان فى سنة ١٨٨٩ حيث قامت الوزارة المذكورة بتنظيم عقد
اجتماعين فى الزقازيق والمنصورة حضرهما مدير كل إقليم وأعيانه فوافقوا
على مشروعات السكك التى كانت قد حضرتهما من قبل كما قرروا فرض
ضريبة من قرشين إلى ثلاثة على الفدان لجمع مبلغ عشرين الف جنيه تقريباً
لتنفيذ إنشاء تلك السكك فجمع المبلغ وبدىء فى العمل من شهر ديسمبر

من تلك السنة وتم إنشاء ما طوله ١١٠ كيلومتر في الشرقية و ٩٨ كيلومتر في الدقهلية في أغسطس من السنة التالية

بعد هذه الفاتحة المباركة صدر قانون السكك الزراعية في ٣ نوفمبر ١٨٩٠ فكان الأساس الذي شيدت عليه سياسة إنشاء الطرق لغاية اليوم وهذه السياسة تتلخص في حصر سلطة إنشاء الطرق بين مجالس المديرية وتفتيش الري (مصلحة الطرق والكبارى الان) أو على الأصح بين وزاتى الداخلية والأشغال (وزارة المواصلات الان) — وقد أنشئت هذه السياسة طرقاً محلية كثيرة في سائر الأقاليم حيث أنشئت عشرات الكيلومترات من السكك الزراعية في كل سنة كما يتضح من الجدول الملحق بهذه المقدمة والذي يبين أطوال الطرق التى أنشئت في كل عام منذ سنة ١٨٨٩ للآن . ومما يلاحظ بالفخر أن رأى العام لم يأخذ أكثر من سنة واحدة لإدراك فوائد السكك الزراعية كما شهد بذلك مستر جارستن في تقرير وزارة الأشغال عن سنة ١٨٩٢ وكان إقليم الفيوم أسبق الأقاليم في إنشاء السكك الزراعية .

وفي أوائل هذا القرن لما بدأ عصر السيارات يغير نظام النقل في مصر بدأت وزارة الأشغال تشعر بأن السكك الزراعية التى أنشئت لتأدية خدمات محلية مثل توصيل القرى ببعضها أو بمحطات السكك الحديدية أو بالنيسل أو بالمراكز وعواصم المديرية والتي لم يراعى في تخطيطها إلا صلاحيتها للنقل والانتقال بالدواب والعربات الحيوانية . نعم بدأت تشعر بأن مثل هذه السكك لا تصلح للسيارات إلا بعد

توسيعها وتحسين تخطيطها وتسهيل منحنياتها ولف كسراتها ورصف ما يجب رصفه منها . هذا فوق ما تتطلبه حاجة السكك من توحيد في نظام الانشاء والصيانة ومن تركيز في الادارة لامكان انشاء الطرق الرئيسية الطوالى (Trunk Roads) الموصلة من العاصمة إلى المدن الكبيرة بالوجهين البحرى والقبلى — فصحت عزيمة الوزارة في أواخر سنة ١٩١٢ إلى إيجاد « مصلحة الطرق الرئيسية » لتضطلع بهذه المسؤوليات الخطيرة فبدأت حياتها من أول يناير سنة ١٩١٢ وشرعت فوراً في اتمام طريق القاهرة إلى الاسكندرية ورصفه بالمسكدام ولولا الحرب العظمى لكان تم رصف هذا الطريق المهم ولكن سرعان ما انتهت الحرب حتى استأنفت المصلحة نشاطها بعد أن ابتلعت « مصلحة الكبارى » فسميت « مصلحة الطرق والكبارى » فزادت أطوال الطرق زيادة كبيرة ورصفت كثيراً من الطرق كما هو ظاهر في الجدول السابق ذكره — وفوق ذلك قد قامت المصلحة في العشر سنوات الأخيرة بانشاء وتجديد مئات من الكبارى القديمة ومنها كوبريين على النيل وهما كوبرى الخديوى اسماعيل وكوبرى بنها الذين افتتحا أخيراً للمرور كما قامت بانشاء كبارى ملاحية عديدة محل المعديات التى كانت موجوده على الرياحات والترع الملاحية الكبيرة فأصبحت الطرق متصلة ببعضها بعد أن كانت تفصلها تلك المعديات فمقدار التقدم الذى تقدمته الطرق والكبارى في هذا العصر الأخير هو كبير جداً وجدير بعصر صاحب الجلالة الملك المعظم الأول فؤاد الذهبى فقد زادت أطوال الطرق في عصره

الميمون بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر ورصف أكثر من ٢٥٠ كيلومتر وأنشئت وجددت أكثر من ستماية قنطرة وكوبريا منها أكثر من ثلاثين كوبرى كبيراً على الترع الملاحية والترع الكبيرة والنبيل — أمد الله في حياته الغالية ليصل بمصر مذسنة أول طرق مرصوفة في العالم إلى أكبر مقام بين الأمم وأقر عينيهِ بولى عهدهِ المحبوب صاحب السمو الملكى أمير الصعيد .

كشف بيان أطوال السكك الزراعية التي أنشئت من سنة ١٨٨٩ لغاية الآن

السنة	أطوال الطرق المنشأة في كل سنة				ملحوظات
	الترابية كيلو متر	الصحراوية كيلو متر	المرصوفة كيلو متر	جمله	
				كيلو متر	
١٨٨٩	٢٤٢٠٠٠	—	—	٢٤٢٠٠٠	استلمت من تقاضيش اللومنين في سنة ١٨٨٧
١٨٩٠	٢٣٧٥٠٠	—	—	٤٧٩٥٠٠	منها ٢٠٧٥٠٠ كيلو متر في الوجه البحري
١٨٩١	٩٦٥٠٠	—	—	٥٧٦٠٠٠	القبلي
١٨٩٢	٣٦٢٠٠٠	—	—	٩٣٨٠٠٠	منها ٢٥٠٠٠٠ كيلو متر في الوجه القبلي
١٨٩٣	١٨١٠٠٠	—	—	١١١٩٠٠٠	كلها في الوجه البحري
١٨٩٤	١٩٨٥٠٠	—	—	١٣١٧٠٠٠	منها ١٩٨٠٠٠ كيلو متر في الوجه البحري
١٨٩٥	١١٩٥٠٠	—	—	١٤٣٦٥٠٠	منها ٨٥٥٠٠٠
١٨٩٦	٩١٠٠٠	—	—	١٥٢٧٥٠٠	
١٨٩٧	١٨٥٠٠٠	—	—	١٧١٢٥٠٠	مقطعا في الوجه البحري
١٨٩٨	١٦٢٠٠٠	—	—	١٨٧٨٥٠٠	كلها
١٨٩٩	١٦٢٠٠٠	—	—	٢٠٤٠٥٠٠	»
١٩٠٠	٢٣٦٥٠٠	—	—	٢٣٧٦٥٠٠	»
١٩٠١	٣٢٥٠٠٠	—	—	٢٤٠٨٥٠٠	مقطعا

معظمها في الوجه البحري	٢٤٦٣٥٠٠	٥٤٣٠٠٠	—	—	٥٤٣٠٠٠	١٩٠٢
كلا »	٢٥٠٠٥٠٠	٣٨٥٠٠٠	—	—	٣٨٥٠٠٠	١٩٠٣
معظمها في الوجه القبلي	٢٥٦٩٠٠	٦٨٥٠٠	—	—	٦٨٥٠٠	١٩٠٤
»	٢٦٦٠٠٠	٩١٠٠٠	—	—	٩١٠٠٠	١٩٠٥
»	٢٧٤٩٠٠	٨٩٠٠٠	—	—	٨٩٠٠٠	١٩٠٦
معظمها في الوجه القبلي	٢٨١١٠٠٠	٦٣٠٠٠	—	—	٦٣٠٠٠	١٩٠٧
كلا تقريرا في الوجه القبلي	٣٠١٣٠٠٠	٢٠٢٠٠٠	—	—	٢٠٢٠٠٠	١٩٠٨
»	٣١٠٥٠٠٠	٩٣٠٠٠	—	—	٩٣٠٠٠	١٩٠٩
»	٣٢٠٢٠٠٠	٩٧٠٠٠	—	—	٩٧٠٠٠	١٩١٠
معظمها »	٣٢٤١٠٠٠	٣٩٠٠٠	—	—	٣٩٠٠٠	١٩١١
»	٣٣٩٤٣٠٠٠	١٥٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	—	١٥٣٠٠٠	١٩١٣
منها ٩٩٠٠٠ كيلوطريق من كفر الزيات للاسكندرية	٣٥٠٨٠٠٠	١١٤٣٠٠٠	٩٥٠٠٠	—	١١٣٠٠٠	١٩١٣
مصلحة الطرق استقلت الطرق الرئيسية بوجه بحري	٣٧٠٦٠٠٠	١٩٨٠٠٠	١٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	١٥ : ١٩١٤
تشمل الثلاثة شهور الأولى من سنة ١٩١٤	٣٧٦٢٣٠٠	٥٦٠٠٠	٤٥٠٠	—	٥٥٠٠٠	١٦ : ١٩١٥
أت مصلحة الطرق استلام كل الطرق بمصر	٣٨٢٦٠٠٠	٦٤٣٠٠٠	—	—	٦٤٣٠٠٠	١٧ : ١٩١٦
	٣٨٣٣٠٠٠	٧٠٠٠	٩٠٠٠	—	٧٠٠٠	١٨ : ١٩١٧
	٣٩١٨٠٠٠	٨٥٠٠٠	—	—	٨٥٠٠٠	١٩ : ١٩١٨
	٤٢١٩٥٠٠	٣٠١٥٠٠	—	—	٣٠١٥٠٠	٢٠ : ١٩١٩
	٤٢٦٩٥٠٠	٥٠٣٠٠٠	١٥٥٠٠	—	٥٠٣٠٠٠	٢١ : ١٩٢٠
درب دنديل الصحراوي	٤٢٩٧٥٠٠	٢٨٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٢ : ١٩٢١

تابع مابقله.

ملحوظات	جملة عامة كيلو متر	أطوال الطرق المنشأة في كل سنة				السنة
		جملة كيلو متر	المرصوفة كيلو متر	الصخر اوية كيلو متر	الترابية كيلو متر	
رصف درب جزره بلىء في رصف طريق رشيد » اصلاح طريق السويس » اصلاح طريق الحرم الى الفيوم	٤٣٢٤ر٠٠٠	٢٦ر٠٥٠٠	—	—	٢٦ر٠٥٠٠	٢٣ : ١٩٢٢
	٤٤٥٩ر٠٠٠	١٣٥ر٠٠٠	٨ر٠٥٠٠	—	١٣٥ر٠٠٠	٢٤ : ١٩٢٣
	٤٩٢٩ر٠٠٠	٤٧٠ر٠٠٠	١٠ر٠٥٠٠	١٠ر٠٥٠٠	٤٥٩ر٠٥٠٠	٢٥ : ١٩٢٤
	٥٠٠٢ر٠٥٠٠	٧٣ر٠٥٠٠	٢٢ر٠٥٠٠	—	٧٣ر٠٥٠٠	٢٦ : ١٩٢٥
	٥٤١٥ر٠٥٠٠	٤١٢ر٠٥٠٠	٤٠ر٠٥٠٠	١١٨ر٠٥٠٠	٢٩٥ر٠٥٠٠	٢٧ : ١٩٢٦
	٥٩٥٣ر٠٥٠٠	٥٣٧ر٠٥٠٠	٦ر٠٥٠٠	—	٥٣٧ر٠٥٠٠	٢٨ : ١٩٢٧
	٦١٢٥ر٠٥٠٠	١٧٢ر٠٥٠٠	٥ر٠٥٠٠	—	١٧٢ر٠٥٠٠	٢٩ : ١٩٢٨
	٦٣٨١ر٠٥٠٠	٢٥٦ر٠٥٠٠	٢٨ر٠٥٠٠	٥٩ر٠٥٠٠	١٩٧ر٠٥٠٠	٣٠ : ١٩٢٩
	٦٦٢٨ر٠٥٠٠	٢٤٦ر٠٥٠٠	٦٦ر٠٥٠٠	—	٢٤٦ر٠٥٠٠	٣١ : ١٩٣٠
	٦٦٨٤ر٠٥٠٠	٥٦ر٠٥٠٠	١١ر٠٥٠٠	—	٥٦ر٠٥٠٠	٣٢ : ١٩٣١
٦٨٢٢ر٠٥٠٠	١٣٨ر٠٥٠٠	—	—	١٣٨ر٠٥٠٠	٣٣ : ١٩٣٢	

ملحوظة مهمة : هذا الكشف لا يشمل طرق الضواحي مثل طريق الاحرام وحطان بضواحي القاهرة وطريق العساوية التابع للبلدية الاسكندرية والطرق التابعة لشركة قناة السويس بحافظة القناة وطريق بور توفيق ومعمل البترول التابعين للبلدية السورية ولا يشمل الطرق الصخر اوية التابعة للصحة الحدود .

الباب الأول

الدرس والتصميم وتحضير الخرائط والرسومات

ينقسم هذا الباب إلى المباحث الآتية :

- (١) تعيين خط السير .
- (٢) التخطيط .
- (٣) الانحدارات الطولية .
- (٤) المنحنيات الأفقية والظهور وزيادة العروضات في المنحنيات .
- (٥) » الرأسية .
- (٦) القطاع العرضي وحرم الطريق .
- (٧) صرف المياه السطحية والباطنية .
- (٨) تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية .
- (٩) الكبارى والجسور والأعمال الصناعية الأخرى .
- (١٠) الاشارات في الطرق .
- (١١) الطرق المخصصة للسيارات .

ولنبداً الكلام الان عن هذه المباحث طبقاً لهذا الترتيب : —

١ — المبحث الأول — تعيين خط السير : —

أن تعيين خط سير أى طريق يتوقف على العوامل الأساسية الآتية

- ١ — الغرض من انشاء الطريق
- ب — البلاد المطلوب خدمتها بتمرير الطريق عليها والنقط الضابطة لخط السير .
- ج — طبوغرافية المنطقة التى سيمر فيها الطريق ووسائل النقل الاخرى الموجودة بها من قبل .
- د — درجة رقى المنطقة وأنواع المرور الموجود بها وهل هو محلى أم طوالى .
- هـ — جملة تكاليف الانشاء

فاما عن العامل الاول فالواجب دائما ان يكون الغرض من انشاء الطريق موضع تقدير المهندس الذى يدرس خط السير فاذا كان الطريق مطلوبا لاغراض اقتصادية أى لتسهيل النقل والانتقال كما هو الحال فى وادى النيل والدلتا فالواجب يقضى بتمريره بحيث يخدم اكبر عدد من السكان أو اكبر مساحة من الاراضى الزراعية واذا كان الطريق مطلوبا لنشر الامن وللدفاع الوطنى ومنع التهريب الجمركى وغيره كما هو الحال فى الصحارى المصرية فيجب الاستئناس برأى اركان حرب الجيش أو مصلحة الحدود أو خفر السواحل فى اختصاص كل منها واذا كان الطريق مطلوبا للنزهة كما هو الحال فى المشاتى والمصايف فيجب تمريره وسط المناظر الطبيعية الجميلة بحيث يدخل اكبر قسط من السرور على الزائرين واذا كان الطريق مطلوبا لاستغلال مناجم أو محاجر كما هو الحال فى الصحراء الشرقية وفى شبه جزيرة سيناء فيجب ان يكون الطريق طوالى (Direct)

بين المناجم أو المحاجر وبين نقط استعمال المواد أو ميناء تصديرها أو أقرب محطة إليها وبالاختصار يجب أن يكون الغرض من انشاء الطريق دائماً نصب عين المهندس عند تعيين خط السير لان المسألة ليست مسألة اختيار اقصر تخطيط أو اسهل منحنيات أو اخف انحدارات فحسب بل يجب الحصول على اكبر فائدة من الطريق في حدود الغرض المطلوب من اجله وباقل نفقة . واما العاملين الثانى والثالث فمرتبطين ببعضهما اذ من الضرورى المرور على البلاد المطلوب خدمتها مع عدم تعمد مزاحمة وسائل النقل الاخرى الموجودة من قبل بل بالعكس يجب جعل الطريق متمماً ومساعداً لها وذلك لفائدة الاقتصاد الاهلى مع المرور بالنقط الضابطة لخط سير الطريق كأن يكون مقرراً من الاصل ان يقطع مجارى المياه أو خطوط السكك الحديدية فى نقط معينة أو يعبر سلسلة جبال فى درب معين مع مراعاة تجنب قطع مجارى المياه والخطوط الحديدية بقدر الاستطاعة وذلك تقليلاً لمصادر الاخطار وتخفيفاً لنفقة الانشاء والصيانة ويجب بقدر الاستطاعة الابتعاد عن البرك والمستنقعات والاراضى المعرضة للغرق فى بعض فصول السنة .

وأما العامل الرابع فانه يطبق على الطريق الصحراوية فقط لان درجة رقى سائر أقاليم وادى النيل والدلتاهى واحدة بخلاف الصحارى حيث يجب درس درجة التقدم ومقدار المرور الطولى والمحلى عند تقرير خط السير لاي طريق ويستثنى من ذلك الطرق المطلوبة لنشر الامن أو

الدفاع الوطنى أو لمنع التهريب الجمرى وغيره من أنواع التهريب الى داخل أو خارج القطر .

وأما العامل الخامس فاهميته أساسية اذ يجب دائما اختيار اقصد خط سير متى توازنت مزاياه مع مزايا الخطوط الاخرى ولهذه المناسبة أرى ضرورة استتلفات النظر الى مسألة من الاهمية بمكان فى وادى النيل والدلتا وهى مسألة استعمال جسور النيل والترع والمصارف لتمرير الطرق عليها بقصد التوفير فى التكاليف الاولية وضمان وجود المياه لرش الطرق وصيانتها بقصد تقليل أشغال الاراضى الزراعية بالمنافع العامة حفظا للثروة الاهلية وهذه هى أهم الفوائد التى تعود على القطر من تحويل تلك الجسور الى سكك زراعية ولكنها مع جسامتها أرى أنها قد لا توازى العيوب الناتجة من استعمال تلك الجسور لسير الطرق التى تتلخص فى تعريض الارواح والاموال لخطر الغرق وهو الامر الذى لا يمكن ملاقاته الا بوضع سياجات على حافة الطرق من جهة المياه وهذا يتكلف كثيرا كما لا يخفى وفى حرمان مصلحة الرى من كامل حريتها فى التصرف بحسورها للاغراض التى انشئت من اجلها . وهذا الامر مهم جدا فيما يختص بجسور النيل التى تكون فى فصل الفيضان مشغولة بالمواد والمهمات اللازمة لحفظها من غوائل الفيضان وأقل أهمية فيما يختص بجسور الترع والمصارف التى كثيرا ما تعطل لاجل تعديل الفتحات أو توسيع مجرى المياه أو تطهيره .

وهناك عيب أساسى فى جسور النيل والترع والمصارف وهو أنها مرتفعة عن الاراضى المجاورة لها بأكثر مما يلزم للطرق وهذا يزيد فى

الاضطراب التي يتعرض لها الجمهور وقت السير عليها والذي الجأ الحكومة في الماضي الى تحويل بعض جسور النيل والترع والمصارف الى طرق هو قلة المال والرغبة في تعميم الطرق في سائر الاقاليم باقل نفقة وفي أقصر ما يمكن من الزمن

أما الان وقد انتشر استعمال السيارات بجميع انواعها فظهرت عيوب تحويل جسور النيل والترع والمصارف الى طرق فانه يجب بقدر الاستطاعة الابتعاد عنها عند تعيين خط سير أى طريق وذلك لصعوبة التوفيق بين مصلحتى المنتفعين من الطرق والمنتفعين من تلك الجسور بل استحالة ذلك التوفيق في كثير من الحالات - وفي الأحوال التي يرى فيها ضرورة السير على أحد جسور النيل أو الترع أو المصارف فأنى أن يكون جسر الطريق ملاصقا له من جهة أرض الزراعة ولكن أوطى منه وبذلك يكون جسر المجرى المائى كسياج يحفظ السيارات والجمهور من الغرق .

٢ - المبحث الثانى : التخطيط :-

بعد تعيين خط السير يبدأ فى وضع التخطيط النهائى أى تعيين محور الطريق أفقيا ورأسيا وذلك بتحضير المسقط الافقى والقطاعات العرضية والطولية للطريق - ولتخطيط الطرق علاقة أساسية بسلامة المرور وبالسعة وبسهولة النقل وعلى ذلك يجب مراعاة القواعد الآتية عند تقرير التخطيط النهائى :-

١ - سلامة المرور - يراعى أن تكون المنحنيات الافقية سهلة ولها منحنيات انتقال في المبدأ والنهية كما يراعى أن يكون لها « ظهر » أى

تكون من الجانب الخارجى أعلا من الجانب الداخلى لمنع انقلاب السيارات أو انزلاقها الى الخارج وأن يكون عرض الطريق فى المنحنيات أوسع منه فى الاجزاء المستقيمة كما سيأتى شرح ذلك كله فى مبحث (المنحنيات الافقية والظهر وزيادة العروضات فى المنحنيات) ويراعى أن تكون المنحنيات الرأسية التى تتصل بين انحدارين فى اتجاه واحد أو فى اتجاهين متضادين طويلة بقدر الاستطاعة ليكون مدى الرؤية (Sight Distance) بالغاً ١٥٠ متر فى الطرق الرئيسية ، ٩٠ متر فى الطرق الاقليمية كما سيأتى شرح ذلك فى مبحث « المنحنيات الرأسية » — أما عن استقامة الطريق فإلهم فيها أن يكون الطريق طوالى (Direct) بين النقط المطلوب خدمتها لأن الاستقامة المطلقة قد تزيد فى التكاليف بدون موجب وليس من العيب ادخال المنحنيات مادامت مريحة بل بالعكس فإنها قد تزيد فى جمال الطريق وتذهب بوحدة المناظر (Monotony) اللازمة للخطوط المستقيمة ولكن يجب أن تكون مداخل الكبارى ومداخل التقاطعات السطحية والعلوية والسفلية مستقيمة لمسافات كافية لمنع الاخطار .

ب — السرعة — يراعى إعطاء الطريق العرض الاصولى له لمنع تعطيل المرور السريع ولجعل النقل بالسيارات اقتصادياً كما سيأتى ذلك فى مبحث « القطار العرضى » .

ج — سهولة النقل — يجب مراعاة جعل الانحدارات الطولية سهلة على العربات الحيوانية حيث أنها كثيرة العدد فى مصر وستكون دائماً كذلك فى الوادى والدلتا . أما فى الطرق الصحراوية حيث لا وجود

للعربات الحيوانية فيمكن زيادة الانحدارات إلى القدر المناسب للسيارات كما سيأتى شرح ذلك فى مبحث « الانحدارات الطولية » .

٣ — المبحث الثالث : الانحدارات الطولية : —

الانحدارات الطولية لها أهميتها الخطيرة فى تصميم الطرق فعليها يتوقف تعميم فوائد الطرق وعلى الأخص فى المناطق الصحراوية وفى الأقاليم الغير مستوية مثل اقليم الفيوم — ويشمل هذا المبحث تعيين الحد الأقصى للانحدار الطولى لكل نوع من أنواع أسطح الطرق حتى تكون سهلة على العربات الحيوانية والسيارات أما تعيين الحد الأدنى فلا علاقة له بالمرور بل يخص صرف المياه السطحية ومياه الرشع كما سنشرح ذلك فى مبحث « صرف المياه » .

الحد الأقصى للانحدار الطولى : — يتوقف مقداره على أنواع المرور وأهمية كل منها وعلى نوع سطح الطريق تريباً كان أو مرصوفاً والقاعدتين الآتيتين توضحان مدى تأثير مقدار الانحدار على فائدة الطريق من الوجهة الاقتصادية .

١ — زيادة الانحدار فى أى طريق معناها انقاص الأحمال التى يمكن نقلها عليه إذا كانت القوة غير قابلة للزيادة أو زيادة القوة إذا كانت قابلة للزيادة وذلك لا مكان حفظ السرعة ثابتة فى الصعود ولو أنه سيحصل استرداد جزء من هذه القوة فى النزول .

٢ — زيادة الانحدار معناها نقص السرعة بالنسبة للعربات الحيوانية

لأن القوة فيها تعتبر ثابتة . أما بالنسبة للسيارات فمعناها زيادة القوة أى زيادة تاكل أدوات النقل الميكانيكى (وهو ما يسميه أصحاب السيارات هرش العدة) .

فلأمكن تعيين الحد الأقصى للانحدارات الطولية فى المناطق المختلفة من القطر المصرى يجب درس العوامل المهمة الآتية : —

- ١ — النقل بالعربات الحيوانية وأهميته الاقتصادية فى المنطقة .
- ب — النقل بالسيارات وأهميته الاقتصادية فى المنطقة .
- ج — العلاقة بين الانحدار وتكاليف الانشاء أى تأثير تخفيف الانحدار على كميات الحفر والردم وغيرها من الأعمال .
- د — العلاقة بين الانحدار ونوع سطح الطريق ولتكم الان عن كل من هذه العوامل الأربعة :
- ١ — الانحدار الطولى والنقل بالعربات الحيوانية :

لما كانت العربات الحيوانية ذات أهمية أساسية للنقل فى وادى النيل والدلتا لأنها منتشرة الاستعمال فى كل الأقاليم فلا يمكن الاستغناء عنها فى المستقبل مهما كان بعيداً ولذلك أرى ضرورة تحديد مقدار الانحدار الطولى للطرق فى الوادى والدلتا على أساس قوة حيوانات الجر لأنه متى كان الانحدار سهلاً عليها كان بطبيعة الحال أسهل على السيارات .

ولما كانت الأغلبية الساحقة لعربات النقل فى مصر ليس لها فرامل فيجب الاهتمام بتوفير شروط السلامة لها فى النزول بقدر الاهتمام فى تخفيف عبء الصعود لأن الانحدار الذى يعتبر صعبوداً بالنسبة لأى عربة

هو نزول بالنسبة لأخرى تسير في الاتجاه المضاد لذلك يجب أن يراعى في تحديد الحد الأقصى للانحدار الطولى مقدار قوة الجر في الحيوانات للصعود ومقدار قوة الانحدار في العربات المحملة وهى القوة التى تدفع الحيوان إلى الأمام أثناء النزول فالواجب يقضى يجعلها مساوية لمقاومة التدرج أو أكثر منها بقليل حتى لا يتعثر الحيوان فى النزول .

وحيث انه لم تعمل تجارب علمية فى مصر للآن لتعيين قوة الجر فى الحيوانات فليس أمامنا إلا الاعتماد على نتائج التجارب التى عملت فى أوروبا وأمريكا وتطبيقها على الحالة فى مصر

وحيث ان كل حيوان من حيوانات الجر يمكنه إخراج قوة للجر تساوى عشر وزنه وذلك لمدة ثمانية ساعات وهو يوم العمل على أن تكون السرعة أربعة كيلومترات فى الساعة أى أنه يمكنه أن يستمر على هذا المجهود بانتظام لمسافة اثنين وثلاثين كيلو متر - هذا فيما يختص بالمجهود العادى أما المجهود الاستثنائى فانه يمكن للحيوان أن يخرج مجهوداً مساوياً لنصف وزنه وذلك عند البدء فى الجر لا مكان التغلب على القصور الذاتى وقوة الاحتكاك ومقاومة التدرج ومقاومة الانحدار ان وجد ويمكن للحيوان أيضاً إخراج مجهود مساوياً لربع وزنه بصفة استثنائية أيضاً وذلك لمسافة لا تتجاوز ٤٠٠ متر عند صعود الانحدارات . فاذا اعتبرنا ان وزن حصان الجر فى مصر يبلغ ٥٠٠ كيلو جرام (وهو تقدير معتدل) فان قوة الجر الاستثنائية لصعود المنحنيات تكون $\frac{1}{4}$ = ١٢٥ كيلو جرام وهى قوة كافية لان يتساقى الحيوان انحدارا مقداره ٥٪

بنفسه ويحرج عربة ثقلها الكلى طن واحد اذا كان سطح الطريق تراجيا وممهدا واثنين طن اذا كان سطح الطريق مرصوفا بالمكدام الاسفلتى — وعلى ذلك يمكن تحديد الحد الاقصى للانحدار الطولى فى الوادى والدلتا بخمسة فى المائة حتى يكون فى الاستطاعة تسلقه بسهولة بالنسبة للعربات الحيوانية

ب — الانحدار الطولى والنقل بالسيارات :

الانحدار الطولى له علاقة أساسية بالنقل بالسيارات وهى تتلخص فى القواعد الآتية : —

١ — زيادة الانحدار الطولى تزيد فى تعرض السيارات للاخطار وعلى الاخص فى النزول .

٢ — زيادة الانحدار الطولى تقلل من الاحمال التى يمكن ثقلها لان قوة الماكينة لها نهاية معينة .

٣ — زيادة الانحدار الطولى تزيد فى مصاريف تشغيل السيارات من وجهة الوقود ومن وجهة الصيانة والتجديد .

ويبحث كل هذه العوامل يرى أن تحديد الحد الاقصى للانحدار الطولى فى طرق الوادى والدلتا بمقداره ٥ ٪ السابق تحديده للعربات الحيوانية هو مناسب أيضا للسيارات ولو أنها فى استطاعتها صعود انحدارات اكبر من ذلك بكثير ولكنه اقتصادى من وجهة تشغيلها وصيانتها .

أما في الطرق الصحراوية وهي التي تعتبر من الوجهة الهندسية كأنها مخصصة للسيارات فإنه يمكن تحديد الحد الأقصى للانحدار الطولى بعشرة في المائة لانه في مثل هذه الطرق قد يكون من المستحيل أحيانا تخفيف الانحدارات عن هذا القدر بمصاريف معقولة لان تخفيف الانحدارات في الصحارى المصرية وعلى الاخص في الصحراء الشرقية التي تكثر فيها الوديان والتلال يحتاج لامال حفر وردم جسيمة .

أما في الطرق الجبلية مثل طرق سيناء وشواطىء البحر الاحمر فيمكن زيادة مقدار الانحدار الطولى فيها الى ١٢٪ ولكن بطبيعة الحال تكون قيمة الطرق التي يوجد بها مثل هذا الانحدار محدودة من الوجهة الاقتصادية ويجب دائما انتهاز كل فرصة لتحسين قيمتها بتخفيف الانحدارات .

ج - العلاقة بين الانحدار الطولى وتكاليف الانشاء :

حيث أنه مسموح بوجود انحدارات طولية لغاية ٥٪ في طرق وادى النيل والدلتا واقليم الفيوم ولغاية ١٠٪ في الطرق الصحراوية ولغاية ١٢٪ في الطرق الجبلية فيجب اذن مراعاة عدم زيادة التكاليف العمومية زيادة كبيرة من أجل تخفيف الانحدارات عن هذه المقادير ويستثنى من ذلك الحالات التي يرى فيها أن الصرف في محله للاهمية الخاصة للطريق .

د - العلاقة بين الانحدار الطولى ونوع سطح الطريق :

سبق الاشارة الى امكان زيادة الثقل الكلى للعربة الذى يمكن لحصان الجر الصمود به في منحدر مقداره ٥٪ من طن واحد اذا كان

سطح الحريق ترايا الى اثنين طن اذا كان السطح مرصوفا بالمكدام الاسفلتي وهذا من وجهة الاحمال المطلوبة تقلها على انحدار معين أما من وجهة تغيير الانحدار فانه يمكن زيادته أو انقاظه تبعا لطبيعة سطح الطريق من حيث خشونته ونعومته أو كان مستويا صلبا أو قابلا للضغط وغير مستو ولذلك قد وضعت جداول لبيان مقادير الانحدار الطولى المناسبة لكل نوع من اسطح الطرق وهذه الجداول هى نتيجة التجارب التى عملت فى الخارج على مقاومة الجر ومقاومة الانحدار وعلى قوة الاحتكاك ومقاومة الانزلاق الطولى . وقد اقتصرنا فى الجدول الآتى على انواع الاسطح المستعملة فى طرق مصر وكباريها ومدخل الكبارى :

رقم	نوع سطح الطريق	مقدار الحد الأدنى للانحدار الطولى فى المائة
١	الطرق الصحراوية الطبيعية (المكونة من رمل وحصي)	من ٧ الى ١٠
٢	مكدام مائى غير مدهون بمادة اسفلتية	٨ » ١٠
٣	» » مدهون بمادة اسفلتية	٦ » ٨
٤	طوب مشطوف أو منفوش (طوب مزجج)	١٠ » ١٢
٥	ترابيع جرانيت	١٢ » ١٥
٦	أسفلت ناعم (Sheet Asphalt)	٣ » ٥
٧	مكدام اسفلتى أو خرسانة اسفلتية	٥ » ٧
٨	خرسانة اسمنتية	٦ » ٨
٩	الطرق الترابية	٤ » ٦

وعلى كل حال اذا كان الانحدار مفيدا بالظروف الملائسة له فيجب اختيار المادة التي تلائم مع العلم ان الانحدار الشديد مع قصر المسافة خير من الانحدار الخفيف مع طولها ولهذا المناسبة نذكر شيئا عن الانحدارات العكسية (Adverse Gradients) وهي التي تعتبر مضیعة للوقت والقوى كأن يهبط الطريق قليلا أو كثيرا مع ان الاتجاه العام له هو الصعود الى منطقة عالية أو ان يصعد مع ان الاتجاه العام هو الهبوط الى منطقة منخفضة — والانحدارات العكسية تعتبر أصلا مضیعة للوقت والقوى كما تقدم ولكنها تستعمل كعلاج للانحدارات الطويلة المملة التي تسبب اخطارا للسيارات اثناء النزول وذلك بادخال انحدار عكسي لمسافة قصيرة ليكون فرصة لدى سائق السيارات لایقاف سياراتهم الجالحة (runaways) أو التي احترقت احزمة فراملها أو كسرت تروس السرعة فيها وهي حوادث كثيرة الاحتمال في الانحدارات الطويلة المملة .

٤— المبحث الرابع : المنحنيات الافقية والظهر وزيادة العرض : —

كان المتبع الى عهد قريب ان تعمل منحنياب الطرق بشكل جزء من دائرة يزداد نصف قطرها تبعا لاهمية الطريق ومقدار زاوية الانحراف كما هو الحال في السكة الحديدية حتى أواخر القرن الماضي ولما كانت سرعة السيارات قد أصبحت لا تقل عن سرعة القطارات وتفوقها في بعض الاحيان فقد أصبح لزاما على المهندسين ادخال منحنيات الانتقال (Transition-curves) بين المماسين والجزء الدائري حتى تكون الملفات متفقة مع طبيعة دوران السيارات (انظر شكل ٢٠١) ولما بدىء في ادخال

هذه الطريقة بعد الحرب العظمى استعمل المهندسون الامر بكان المنحنى المستعمل فى السكة الحديدية وهو « الحلزون » (transition-spiral) ولكن مباحث مهندسى فرنسا ادت الى تفضيل المنحنى المسمى ثمانى برنويللى (Bernouilli's Lemniscate) على الحلزون لانه حائز لكل الخواص الواجب توفرها فى منحنيات الانتقال التى تتخلص فى أن يكون نصف القطر لانهائى عند نقطة الاتصال بالمماس ثم يقل تدريجيا بنسبة عكسية مع طول المنحنى محسوبا من نقطة التماس وفوق ذلك يجب أن تكون فيه تصغير نصف القطر بطيئة فى أواخر المنحنى ليسهل توصيله بالجزء الدائرى من الملف .

ولما كان الغرض الأساسى من ادخال منحنيات الانتقال هو التدرج فى ادخال القوة المركزية الطاردة فى السيارات لمنع ارتجاجها فى أول الملف وفى آخره عند الانتقال من حالة السير فى خط مستقيم الى حالة السير فى منحنى — وأيضا لما كان الواجب فى الملفات منع السيارات من الانزلاق العرضى الى خارج الملف مع اعطائها الحرية الكافية للدوران فلذلك يجب ان يكون تصميم الملفات بالطريقة الآتية لتكون وافية بهذه الأغراض .

أولا — إدخال منحنيات الانتقال فى أول الملف وفى آخره بين المماسين والجزء الدائرى .

ثانياً — تغيير القطاع العرضى للطريق بعمل « ظهر » له أى جعل الجانب الخارجى أعلا من الجانب الداخلى لمنع انزلاق السيارات إلى

الخارج ولتوزيع الثقل بالتساوى بين العجل الخارجى والداخلى أثناء السير فى الملف .

ثالثاً — توسيع الطريق فى الملف من الداخلى لأن السيارات تأخذ عرضاً أكبر فى الملفات وعلى الأخص الأمنوييسات واللوريات ذات المقطورات ولأن الحالة النفسية لسائقي السيارات أثناء السير فى الملف تحتاج لزيادة العرض لتطمينهم على سلامتهم وراحتهم .

ولنتكلم الآن أعن كيفية جعل المنحنيات مستوفية لهذه الشروط

الثلاثة : —

أولاً — حساب الظهر (Superelevation) : —

يحسب مقدار « الظهر » أى ارتفاع الجانب الخارجى عن الجانب الداخلى بالقانون الأمريكى الآتى : —

$$r = \frac{s}{\text{نق}} \times 0.67$$

وفيه س = السرعة بالميل فى الساعة

نق = نصف قطر المنحنى الدائرى فى محور الطريق بالقدم

ر = النهاية العظمى للظهر بالبوصة فى القدم الواحد من

عرض الطريق فى منتصف الملف

ومقدار الظهر فى المبدأ يكون معدوماً ثم يزداد تدريجياً إلى أن يصل

إلى المقدار المقرر بالقانون المذكور فى منتصف الملف وكذلك يزول

تدريجياً إلى أن ينعدم فى الطرف الآخر للملف — والسرعة التى تدخل

في حساب الظهر هي أكبر سرعة قانونية مسموح بها على الطرق وهذا يعتبر جزاء عادل للسائقين الذين يتجاوزونها إذ يحرمون من المزايا الهندسية التي تعمل لتوفير راحتهم وضمان سلامتهم عند الدوران في الملفات .

ولما كانت زيادة الظهر أكثر من اللازم تضايق العربات الحيوانية لأنها بطبيعتها لا تحتاج إليه مطلقاً وكذلك تضايق السيارات التي قد تضطر للوقوف في الملفات وتسبب كسر ياباتها في بعض الحالات لذلك رأى أغلبية المهندسين ألا يتجاوز مقدار الظهر $\frac{1}{3}$ من العرض بأي حال من الأحوال ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الطرق المخصصة لسباق السيارات .

ويجب دائماً نحو « التنفيخ » الموجود في القطاع العرضي للطرق قبل ابتداء الملفات وذلك بادخال انحدار طولى مقداره $\frac{1}{3}$ أى تكون المسافة ثلاثين متراً بالنسبة لطريق مرصوف بالمسكدام الأسفلتي بعرض ٦ متر وتنفيخه عشرة سنتيمترات .

ثانياً — كيفية رسم وتخطيط منحنى الانتقال

حيث قد تقرر أن أفضل المنحنيات الرياضية للاستعمال كمنحنى انتقال في ملفات الطرق هو المنحنى المعروف باسم « ثمانى برنويللى » السابق ذكره فلنشرح الآن خواص هذا المنحنى وطريقة رسمه على الورق وكيفية استعماله في الطرق وذلك لان هذا المنحنى حديث جداً ولم يسبق ادخاله

في مصر ولم يستعمل فيها إلا مرة واحدة في طريق السويس .
والشكل رقم (٤) يوضح العلاقة بين « ثمانى برنويللى » والمنحنيات
الأخرى التى تستعمل فى السكك الحديدية ومن هذه المقارنة تظهر مزاياه
السابق ذكرها .

والشكل رقم (٥) يبين خواص « ثمانى برنويللى » التى تتلخص فى
أن محوره الأكبر يكون على زاوية ٤٥ درجة من المماسين عند المبدأ وهما
أ. س. أ. س. وأنه إذا رسم أى شعاع قطبى أن ثم رسم المماس عند نقطة
هـ فإن الزاوية ح الواقعة بين المماس والشعاع القطبى تكون دائماً ضعف
الزاوية القطبية ب وعلى ذلك تكون الزاوية الخارجية د ثلاثة أمثال الزاوية
القطبية (ب) ومن هذا ينتج أن الزاويتين القطبيتين ب ، د المكونتين
بواسطة شعاعى المحور الأصغر هـ ، هـ تساوى كل منهما ١٥ درجة لأن
الزاوية الخارجية فى هذه الحالة تساوى ٤٥ درجة .

ومن خواصه أيضاً أن نسبة طول المحور الأصغر إلى المحور الأكبر
كنسبة ١ : ٢٧ أى $\frac{1}{27}$ وأن المثلث أن ن هو دائماً متساوى
الاضلاع وأما معادلة المنحنى فهى : —

$$m = \sqrt{r(2 - r)}$$

وفى هـ = طول أى شعاع قطبى

م = طول المحور الأكبر (وهو عادة مقرر من قبل)

ب = الزاوية القطبية للشعاع القطبى المطلوب حساب

طوله .

وأما معادلة نصف قطر الانحناء (Radius of Cuvature) فهي :

$$\frac{\text{ش}}{\text{ج ٣ (ب ٢)}} = \text{ن}$$

وفيه ن = نصف قطر الانحناء في أى نقطة وباقي الاصطلاحات كما تقدم .

ومن هذه المعادلة يتضح أن نصف قطر الانحناء يكون لانهاى في المبدأ ثم يصغر تدريجياً إلى أن يصل إلى حده الأدنى عند ما تكون الزاوية القطبية ب = ٤٥ درجة أى عند النقطة ه وفي هذه الحالة يساوى $\frac{\text{ش}}{\text{ب ٢}}$ أى ثلث طول المحور الأكبر :

فمن هاتين المعادلتين والخواص المذكورة يمكن رسم المنحنى على الورق وتخطيطه في الطبيعة وإنما يستحسن بل يجب تحضير جداول مثل الجدولين المبينين بالشكل رقم ٨ لكي يستعملها المهندسون المشتغلون برسم وتخطيط المنحنيات توفيراً للوقت الكثير الذى تستغرقه العمليات الحسابية فيما لو طبقت القوانين مباشرة في كل حالة .

والشكليين ٦ و ٧ يبينان كيفية إدخال المنحنى في ملفات الطرق فيستعمل نصف من « ثمانى برنويللى » لسكل منحنى انتقالى وإذا كانت زاوية انحراف الطريق أقل بكثير من ٩٠ درجة أى أن المماسين يكونان زاويه منفرجة كبيرة كما هو الحال في معظم ملفات الطرق المهمة فإنه يستحسن في هذه الحالة جعل الملف كله انتقالى أى مكوناً من نصفين من « ثمانى برنويللى » واحد في كل جانب ومماسين في الوسط بدون وساطة قوس

دائري أما إذا كانت زاوية انحراف الطريق أكبر من ٩٠ درجة فإنه يجب استعمال قوس دائري لتوصيل النصفين ببعضهما في الوسط .

وقبل ترك هذا المبحث أكرر على حضرات الزملاء رجائي في ضرورة استعمال « ثمانى برنويللى » فى الملفات لما فيه من المزايا الكبيرة التى تمنع اختلال توازن السيارات كما أحذرهم من الوقوع فى بعض الأخطاء الشائعة فى عمل الملفات وأخص منها بالذكر الطريقة التى يتبعها بعض المهندسين للاستغناء عن إدخال منحنيات الالتفالى فى الملفات بعمل ظهر للطريق بشكل تدريجى قبل الوصول إلى نقطة التماس أى فى الجزء المستقيم منه بحيث يصل مقداره إلى مقدار الظهر الحقيقى فى الملف الدائرى عند الوصول إلى نقطة التماس وهذه الطريقة تسبب أخطاراً للسيارات لأنه لا توجد قوة مركزية طاردة على المماس المستقيم واننا نفضل عليها عدم إدخال ظهر بالسكالية عند استحالة إدخاله والاكتفاء بجعل الملف مريحاً عند طرفيه كما هو متبع فى شوارع المدن لأن سرعة السيارات تكون معتدلة بطبيعتها فى الشوارع داخل المدن .

ثالثاً - زيادة عروض الطرق فى المنحنيات :

سبق ذكرنا أنه يجب توسيع الطرق فى الملفات من الداخل لسببين أولاً لأن السيارات تشغل عرضاً أكبر وهى تدور فى الملفات عنها وهى تسير فى خط مستقيم وثانياً لأن سائقى السيارات يحتاجون لعرض أكبر للاطمئنان عند الدخول فى الملفات ولضمان مدى الرؤية . ولما كان السبب الأول يقتضى التوسيع بمقدار هو دون ما يسد حاجة السبب الثانى إلا فى

الأحوال التي يكون فيها نصف قطر المنحنى صغيراً كما هو الحال في شوارع المدن ولكن السرعة في مثل هذه الأحوال تكون صغيرة أيضاً أو معتدلة فلا تحتاج للاهتمام بزيادة العروضات — أما في الطرق الرئيسية والاقليمية فإن الزيادة التي يقتضيها السبب الثاني تغطي الزيادة التي يتطلبها السبب الأول . وعليه فيمكن تطبيق الزيادة الأولى .

وتوجد عدة قوانين لحساب الزيادة ولكننا نفضل الطريقة العملية المبينة بالشكل رقم (٩) وتتلخص في إدخال منحنى انتقالى (ثمانى برنولى) في الجانب الداخلى للطريق أسوة بالجانب الخارجى مع جعل نقطتى التماس للجانب الداخلى A_6 A_7 سابقتين لنظيرتيهما A_4 A_5 بحيث يكون الخطان A_6A_7 موازيين لنصف زاوية تقابل المماسين وبذلك يكون عرض الطريق في وسط الملف مساوياً لعرضه في الجزء المستقيم مضروباً في (فا $\frac{1}{2}$) كما هو موضح في الشكل المذكور .

وهذه الزيادة كافية لأن قاطع نصف زاوية الانحراف يكون دائماً أكبر من الوحدة بكثير لأنها تكون عادة صغيرة في الطرق الرئيسية والاقليمية المهمة .

٥ — المبحث الخامس : المنحنيات الرأسية : —

يجب إدخال منحنيات رأسية عند كل تغيير محسوس في الانحدارات الطولية بسبب تقابل انحدارين في اتجاه واحد أو في اتجاه مضاد — وهذا الواجب هو لضمان سلامة السيارات ولجعل مدى الرؤية (Sight Distance)

كبيراً في حالة تقابل انحدارين متضادين كما هو الحال في السكبارى
العالية والممرات العلوية .

والقاعدة العامة لتحديد مدى الرؤية أن يكون ١٥٠ متر في الطرق
الرئيسية ٩٠٠ متر في الطرق الاقليمية أما في الطرق الصحراوية والجبلية
فانه لا يمكن تحديد مدى الرؤية لأن ذلك قد يزيد في تكاليف الانشاء
بنسبة كبيرة ولذلك يكتفى بمراعاة جعل مدى الرؤية أكبر مما يمكن مع وضع
علامات لتهدئة السرعة في النقط التي يكون فيها مدى الرؤية أقل من ٩٠ متر.
والمستحب أن تعمل المنحنيات الرأسية بشكل قطع مكافئ، لأنه المنحنى الطبيعي
لسقوط الأجسام المكسبة سرعة - ويحدد طول المنحنى الرأسى من
الجدول الآتى وهو مبنى على اعتبار أن محور بصر السائق يعالو بمقدار
١٦٥ متر عن سطح الطريق فإذا كان ارتفاع محور البصر عن سطح
الطريق أكبر من ذلك كما في حالة اللوريات والامنويسات فيكون
شرط السلامة متوفراً أكثر من المطلوب .

ملحوظات	طول المنحنى الرأسى في الطرق الاقليمية	طول المنحنى الرأسى في الطرق الرئيسية	الفرق الجبرى بين الانحدارين
لاستخراج الفرق	٣٠ متر فأقل	من ٦٠ إلى ٣٠ متر	٥ أو أقل
الجبرى بين الانحدارين	» ٤٥	٩٠ متر	٨
يلاحظ ما اذا كان	» ٦٠	» ١٢٠	١٠
الانحدارين في اتجاه	» ٧٥	» ١٤٥	١٢
واحد أو في اتجاه	» ٨٠	» ١٦٠	١٤
مضاد	» ٩٠	» ١٨٠	١٦

وتوجد طريقة عملية أخرى لحساب طول المنحنى الرأسى ورسمه على اعتبار أنه قطع مكافئ وهى مؤسسة على القانون الآتى :

$$ل = ٤٤ س ظا نه$$

وفيه س = السرعة القانونية للسيارات فى الساعة بالكيلومتر
 نه = زاوية التغير بين الانحدارين

وبعد حساب الطول (ل) الذى هو البعد اى او ز ح فى الشكل رقم (١٠) يوصل الوتر ا ح ويرسم من ز الخط الرأسى ز ب وينصف فى ه فتكون ه رأس المنحنى المطلوب رسمه — ثم يقسم كل من جانبي الوتر وهما ا ب و ب ح إلى عشرة أقسام وترسم احداثيات رأسية من نقط التقسيم كما هو مبين فى الشكل فاذا اعتبرنا الاحداثى ه ب مساوياً للوحدة فتكون أطوال الاحداثيات الأخرى بالنسبة له كما يأتى :

رقم الاحداثى	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
نسبة طوله إلى										
طول الاحداثى الوسط	٠.١٩	٠.٣٦	٠.٥١	٠.٦٤	٠.٧٥	٠.٨٤	٠.٩١	٠.٩٦	٠.٩٩	١.٠

وقبل ترك هذا المبحث أرى من الضرورى استلفات نظر حضرات الزملاء إلى أن الكثير من الممرات العلوية ومداخل القناطر والكبارى فى مصر قد أصبحت مصدراً للأخطار فى هذا العصر الذى هو عصر السيارات فمن الواجب تعديلها طبقاً لهذه القواعد لضمان مدى الرؤية الكافى لمنع الحوادث .

٦ - المبحث السادس : القطاع العرضى وحرم الطريق : -

١ - يجب قبل البت فى عرض أى طريق لمناسبة انشائه أو تحسينه درس المسائل الثلاثة الآتية حتى يكون تحديد العرض على أساس علمى صحيح : -

أولاً - تقدير كمية المرور وأنواعه إذا كان الطريق جديداً أو عمل احصائية للمرور بأنواعه إذا كان الطريق قديماً ومطلوب توسيعه وتحسينه وقد أنتج بحث هذه المسألة فى وادى النيل والدلتا أنه من الضرورى جعل عرض الطرق الرئيسية من ١٠ إلى ١٢ متر حسب أهمية كل منها حتى تكون كافية لأربعة خطوط للمرور اثنين للمرور البطيء المسكون من العربات الحيوانية والمواشى والدواب واثنين للمرور السريع المسكون من السيارات بأنواعها المختلفة . والسبب المهم فى هذا التحديد هو كثرة السيارات على الطرق الرئيسية وضرورة تخصيص خط لمرورها على كل جانب من جانبي الطريق مع ضمان السلامة للمرور البطيء الذى لا يمكن اهمال شأنه فى الأقاليم الزراعية - أما الطرق الاقليمية فيكفى أن يكون عرضها من ٦ إلى ٨ متر تبعاً للأهمية وذلك لأن المرور السريع عليها لم يبلغ بعد المقدار الذى يستلزم تخصيص خطين له ولأن عرض ٨ متر يكفى فى الحقيقة لثلاثة خطوط مرور فيسمح للسيارات بتجاوز بعضها البعض مع وجود عربات حيوانية أو دواب بمحاذاتها - وأما الطرق القروية فيكفى أن يكون عرضها ٦ متر أو ٥ متر وهو كاف لخطين من المرور العام إذ لا داعى لتخصيص شئ للمرور السريع على مثل هذه

الطرق لقلة عدد السيارات التي تستعملها ولضرورة السير بسرعة معتدلة عليها .

أما خارج وادى النيل والدلتا فلا يوجد مرور بطيء بالمعنى المعروف ويكاد يكون المرور المهم محصوراً في السيارات ولذلك يكفي جعل عروضاتها ٦ أو ٥ متر وهو كاف لخطتين من المرور السريع وهذا هو العرض المقرر لطريق السويس وطريق الأهرام إلى الفيوم مع اضافة مسندين بعرض ٢ متر أو ٣ متر على كل جانب لوقوف السيارات للاستراحة أو التصليح .

ثانياً - تحديد عروضات العربات والسيارات التي تستعمل الطريق وعروضات أمحالها وجعل هذا أساساً لتقدير عرض خط المرور (Lane of Traffic) الذى هو بدوره الأساس المقبول لتقدير عروضات الطرق — ولما كانت لا توجد لوائح أو قوانين في مصر لتحديد ابعاد العربات والسيارات وأحمالها فالواجب الأخذ بما هو متبع في الخارج حيث تصنع جميع السيارات الواردة إلى مصر — ولما كان المقرر في صناعة سيارات نقل الركاب والبضائع والجرارات بسائر أنواعها أن لا يتجاوز العرض الكلى ٩ قدم أى ٢٧٤٢ متر وقد أخذت معظم الدول بهذا كأساس لتقدير عروضات الطرق ولما كان من المحتمل انتشار استعمال هذه السيارات والجرارات الكبيرة في مصر فالواجب علينا الأخذ باعتبار عرض خط المرور ٣ متر فيكون الطريق ذو الخططين عرضه ٦ متر والطريق ذو الثلاثة خطوط للمرور يكون عرضه ٩ متر لأنه لا يمحتمل أن تكون الثلاثة خطوط مشغولة بسيارات

عريضة في وقت واحد وكذلك الطريق ذى الأربعة خطوط يكون عرضه من ١٠ إلى ١٢ متر وهكذا فالقاعدة العامة هى أن يجعل العرض اللازم لخطى المرور الأصليين ٦ متر ثم يضاف ٢ر٥ متر إلى ٢ر٧٥ متر (حسب أهمية الطريق) لكل خط مرور إضافي .

ثالثاً - درس الوجهة الاقتصادية للعروضات فإن لكل نوع من أنواع أسطح الطرق أو الرصف درجة تحمل معينة فإذا زادت كمية المرور عنها تزداد مصاريف الصيانة وتصبح غير معقولة وعندئذ يتحتم إما تغيير نوع الرصف بآخر تكون درجة تحمله أكبر من الأول وإما توسيع الطريق بزيادة عدد خطوط المرور وبذلك تخف كمية المرور على الوحدة من العرض ولكل من هذين الحلين مزاياه وعيوبه ولكن التوسيع على كل حال يجب أن يقف عند حد معقول خصوصاً في الوادى والدلتا حيث للارض الزراعية قيمة كبيرة في الثروة الأهلية . ولذلك فإن البرنامج الموضوع لتجسين الطرق في الوادى والدلتا هو توسيعها أولاً إلى المقادير المذكورة في (أولاً) فإذا زاد المرور بعد ذلك عن درجة تحمل السطح الترابي فإنه يشرع في رصفها بدون تأخير وعلى الأخص لأن للرصف مزايا أخرى فوق مزية درجة تحمله وهى المزايا الصحية ومزايا تعميم الانتفاع بدرجة واحدة طول فصول السنة ومزايا تخفيض مصاريف النقل وهذه الأخيرة لها أهميتها الخطيرة في الاقتصاد الأهلى لأنها تقلل تكاليف الإنتاج والتوزيع والتصدير

ب - شكل القطاع العرضي : يتوقف على كمية الأمطار المحتمل نزولها في دفعة واحدة أو كمية مياه الغسيل إذا كانت أكبر من كمية

الأمطار وعلى شكل القطاعى العمومى للطريق إذا كان يمر فى حفر أو فوق ردم وعلى العموم يجب العمل دائماً على تصغير « التنفيخ » الى أقل حد لأنه بطبيعته يضايق المرور ويركزه فى وسط الطريق فيتآكل قبل الجانبين .

فاذا كان الطريق يمر فوق ردم فإنه يتكون من الطريق المرصوف فى الوسط والمسندين أو الكتفين والميول أو الشنوت والنزازين أو الرشاحين . أما إذا كان يمر فى حفر فإنه بعد المسندين يعمل خندقين لصرف المياه ويسيران بمحاذاة الطريق لغاية نقطة تقاطعه بالوديان أو مجارى الصرف الطبيعية . والشكل رقم ١١ يوضح شكل القطاع العرضى فى كل من الحالتين

أما عن الأرصفة وأحجارها (أحجار البردوره) فالقاعدة العامة أن لا تعمل أرصفة عالية على جانبي الطرق إلا عند اتصالها بشوارع المدن والمعتاد أن يكون المسندين أو الكتفين بمنسوب حافة الجزء المرصوف لا بمنسوب محوره حتى يسهل صرف المياه السطحية . والمتبع أيضاً إذا كان الرصف من الأنواع الثمينة أن توضع أحجار رصيف (بردوره) على جانبي الرصف بشكل غاطس كما توضح فى الشكل وذلك لحفظه من عوامل التفكك من الجانبين .

وأما عن « التنفيخ » أو الانحدار العرضى فمقداره $\frac{1}{10}$ من عرض الطريق بالنسبة للطرق الأسفلتية وما شابهها فى درجة استواء السطح و $\frac{1}{15}$ للمكدام العادى وما شابهه وسنبين مقداره بالنسبة لـ شكل نوع فى مبحث

صرف المياه — « والتنفيع » يعمل بشكل قطع ناقص أو قطع مكافئ أو خطين مستقيمين يربطهما قوس دائري في الوسط أو بأى شكل يراه المهندس مناسباً للحالة وعند تقاطع طريقين فأكثر يعدل « التنفيخ » فى كل منهما ليكون متفقاً مع الانحدارات الطولية ومع طريقة صرف المياه المناسبة للموقع وكذلك فى المنحنيات يجب تعديل التنفيخ طبقاً للقواعد السابق شرحها فى مبحث المنحنيات الأفقية والظهر

ح - حرم الطريق : بعد استشارة بعض الزملاء لم أجد ما يمنع من اطلاق عبارة « حرم الطريق » على كل الأراضى المنزوع ملكيتها أو المحبوسة لأجل الطريق وملحقاته بما فى ذلك الأرض المخصصة لتوسيعه فى المستقبل ان وجدت .

وفى وادى النيل والدلتا حيث للأراضى الزراعية قيمتها الكبيرة فى الثروة الأهلية يجب الاقتصاد دائماً على ما يلزم من الأراضى لأنشاء الطريق طبقاً للقواعد السابق شرحها والقواعد التى سيأتى ذكرها فى مبحث « صرف المياه السطحية والباطنية » ويستثنى من هذه القاعدة العامة الطرق المتفرعة من المدن الكبيرة فانه يجب عمل حساب نموها واتساعها فى المستقبل البعيد لأن بعد النفاذ فى هذه الحالة يوفر مبالغ جسيمة تصرف فى نزع الملكية بعد أن تكون قد تصفعت أراضى الضواحي

وأما فى الطرق الصحراوية أو التى تمر فى أراضى بور فانه يجب وضع اليد من الأول على كل ما يلزم للطريق وقت انشائه وما يلزمه أيضاً فى المستقبل لغاية ستين سنة على فرض اضطراد الرق العام وذلك توفيراً لنزع

الملكية بعد أن تكون الأراضي قد زادت قيمتها بعد اصلاحها وتعميم وسائل النقل فيها والحكمة في تحديد ستين سنة هي أن معظم الأعمال الصناعية للطريق تعيش نحو ستين سنة فيعمل التوسيع مع تجديد الأعمال الصناعية دفعة واحدة .

٧ — المبحث السابع : صرف المياه السطحية والباطنية : —

لما كان ركود المياه على سطح أى طريق أو فى باطن جسره يعرضه للتلف ويقلل من فائدته فإن مسألة صرف المياه أصبحت لها خطورتها بعد انتشار استعمال السيارات فى النقل وبعد ادخال الأنواع الغالية من الرصف التى لا يجب تعريضها للتلف بسبب أى إهمال فى صرف المياه سواء كانت سطحية أو باطنية أى مياه الرشح :

١ — الصرف السطحي (Surface Drainage) : من الضرورى عطاء انحدار طولى ولو بسيط جداً للطرق فى شمال الدلتا (من ربع إلى نصف فى المائة إذا أمكن) لضمان جفاف جسورها فى كل فصول السنة وذلك لأن تربة أراضى البرارى من الأنواع الضعيفة فى الخاصية الشعرية وتحفظ بالمياه لمدد طويلة — ويلاحظ أنه من السهل فى شمال الدلتا اعطاء انحدار كاف للطرق الموازية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط أو القرية من ذلك فى اتجاهها وذلك لأنها تقطع خطوط الرى العالية التى منها فروع النيل القديمة وخطوط الصرف المنخفضة بالتوالى أى بطريقة تسمح باعطاء انحدار طولى محسوس للطرق — أما الطرق التى فى اتجاه من قبل إلى

بحرى فانه من الصعب اعطائها انحدار طولى أكثر من انحدار الأرض الزراعية وانما يجب دائماً انتهاز فرص مواقع الكبارى والقناطر والبرايخ لاعطاء سطح الطريق أكبر ما يمكن من الانحدار الطولى لأنه بدونه يكون الطريق عديم الفائدة فى فصل الشتاء كما يشاهد فى كثير من الطرق الحالية الواقعة فى البرارى

ومن الضرورى أيضاً إعطاء سطح الطريق انحدار عرضى أى « تنفيخ » كما سبق الإشارة إلى ذلك فى المبحث السابق وذلك لسرعة صرف المياه السطحية إلى النوازين أو الرشاحين الجانبين وهما ضروريان للطرق فى شمال الدلتا وفى إقليم الفيوم — والجدول الآتى يبين مقدار « التنفيخ » اللازم لكل نوع من أنواع الطرق :-

رقم	نوع سطح الطريق	الانحدار العرضى بالسنتيمتر للمتر الواحد من عرض الطريق	
		الحد الأدنى	الحد الأقصى
١	طوب أسفلت	١	٢
٢	مكدام أسفلتى	٢	٤
٣	طوب محروق (أحمر أو أزرق) .	١	٣
٤	ترابى حجر (جرانيت أو بازلت)	١	٤
٥	خرسانة أسمنتية	١	٣
٦	مكدام عادى (بدون دهان أسفلتى)	٣	٥
٧	أرض صخر أوية	٤	٨
٨	تراب	٦	٨

ب - الصرف الباطنى أو صرف مياه الرش (Underdrainage) :
عند استحالة عمل نازين أو رشاحين بقرب البلاد والقرى وأيضاً في
الحالات التي لا يكفى فيها وجود النزازات كأن يكون معدن الأرض من
الصلصال الخالص الذي يحتفظ بالمياه لمدة طويلة كما هو الحال في بعض
مناطق شمال الدلتا في هذه الحالات كلها يجب الالتجاء الى وسائل أخرى
لضمان تخفيف جسور الطرق لحفظ مقدرتها على تحمل سيارات النقل
وحفظ رصفها من التلف اذا كانت مرصوفة ولمنع ظهور أملاح على سطحها
اذا كانت ترابية ومن ارخص وسائل معالجة هذه الحالات الثلاثة طرق
الآتية : -

اولا - توضع طبقة من الرمل أو ما يشابهه من المواد الضعيفة في
الخاصية الشعرية (Capillarity) وهذه الطبقة تفرش على سطح الاساس
تحت الرصف مباشرة أو تخلط بسطح الطريق اذا كان ترابيا
ثانيا - تعمل خنادق (ترنشات) مثل خنادق صرف مياه المجارى
وذلك على عمق حوالى متر تحت سطح الطريق وتكون مجرتها من الحجر
الدبش على الناشف أو من الفخار الرخيص ثم يردم عليها بالتراب بعد ترك
خاماتها مفتوحة وتحويطها بالحصى أو الكلفة - وهذه الخنادق تصب في
النزازات الجانبية أو في أقرب مصرف طبيعي .

ثالثا - تعمل مصارف بدون مجرة (عمياه) وذلك بفحت خنادق
مشابهة للسابقة وملء نصفها بالدبش المكسرم ثم الردم عليه وهذه تصب
ايضا في الرشاحات الجانبية في أقرب مصرف طبيعي .

ولم يسبق استعمال هذه الوسائل في طرق البرارى ولكن أرى ضرورة الالتجاء اليها لتحسين حالة بعض الطرق التى تبقى غير صالحة لمرور السيارات نحو أربعة شهور فى السنة بسبب تشعب جسورها بالمياه .

٨ — المبحث الثامن : تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية : —
يجب عند تقرير خط السير لاي طريق عمل كل ما فى الاستطاعة لمنع تقاطعه مع السكك الحديدية وعلى الاخص اذا كان رئيسيا أو متفرعا من مدينة كبيرة فاذاستحال ذلك فالواجب أن يكون التقاطع بواسطة ممر سفلى أو ممر علوى وأن لا يعمل مجاز سطحى الا عند ما يكون الطريق من الدرجة الثانية أو الثالثة — واذا تعذر بسبب من الاسباب عمل ممر سفلى أو علوى عند انشاء الطريق فيجب عمل حساب انشائه فى المستقبل عند تقرير خط السير والتخطيط .

ويجب فى الممرات السفلية والعلوية والمجازات السطحية أن تكون الانحدارات خفيفة بقدر الاستطاعة وأن لا تتجاوز ٦٪ بحال من الاحوال وأن تعمل منحنيات رأسية عند تقابل أى انحدارين فى اتجاه واحد أو اتجاه مضاد كما يجب أن يكون مدى الرؤية أكبر ما يمكن فى المدخلين وفى المرأ والمجاز نفسه وذلك بتجنب المنحنياب الحادة سواء كانت أفقية أو رأسية ويلاحظ فى الممرات السفلية أن لا يقل الارتفاع عن ١٤ قدم (٤٢٦٥) وأن يكون ترتيب الدعامات أو الأعمدة بحيث لا تسبب اخطاراً للسيارات وأن تعمل أرصفة بعرض متر على الأقل للمتجولين .
وكذلك يلاحظ فى الممرات العلوية أن يكون الارتفاع بين سطح

القضبان والسطح السفلى للكمرات متفقاً مع طلبات مصلحة السكك الحديدية أو مع شروط الامتياز إذا كان الخط تابعاً لشركة فإذا لم يكن منصوباً على ذلك في شروط الامتياز فيعمل طبقاً للاصول الفنية .

٩ - المبحث التاسع - الكبارى والجسور والأعمال الصناعية الأخرى : -

عند عمل مباحث تحضير خرائط وتصميمات أى طريق يجب فى الوقت نفسه بحث مواقع الكبارى المهمة وعلاقتها بخط سير الطريق وتخطيطه كما يجب وضع القواعد والاشتراطات الواجب تطبيقها على سائر الكبارى من الوجوه التى تمس سلامة المرور وبذلك تكون جميع الأعمال الصناعية التى لها صفة الدوام وأهمية حاجات المرور فى الحال والمستقبل البعيد وفى الوقت نفسه تكون اقتصادية ومشيدة على أساس علمى صحيح وتتلخص تلك القواعد والاشتراطات فى النقاط الآتية : -

أ - موقع الكوبرى :

فى الكبارى الكبيرة التى تنشأ على النيل وفروعه ومجارى المياه الرئيسية سواء كانت ملاحية أو غير ملاحية تراعى القواعد الآتية مع صرف النظر عما قد يحدثه اختيار الموقع من التعديلات فى الطرق الموجودة من قبل لأن تكاليفها تكون عادة نسبتها ضئيلة إذا قورنت بتكاليف الكوبرى نفسه .

١ - إذا تساوت المزايا الأخرى يجب تفضيل الموقع الذى يكون فيه

عرض المجرى أى طول السكوبرى أقل ما يمكن مع مراعاة تحمل القاع والجسور لسرعة المياه حتى لا يتعرض السكوبرى لآخطار النحر مع العلم بأن مقدرة التيار على النحر تتغير اضطرادياً مع مربع السرعة متى كانت مادة القاع والجسور واحدة كما هو الحال فى الوادى والدلتا

٢ - يجب الابتعاد بقدر الاستطاعة عن المواقع المشطوبة لأنها حتماً تزيد فى التكاليف العمومية فان الأكتاف والدعامات تكون أطول والجزء العلوى يكون أكثر كلفة وعلى الأخص إذا كان معدنياً .

٣ - يجب تفضيل المواقع التى تكون فيها الاساسات اسهل فى التنفيذ واقتصاد فى التكاليف وأكثر انطباقاً على صفة الدوام لان الجزء العلوى قد يتغير ولا تتغير الاساسات اذا كانت متينة وثابته من الاول .

٤ - يجب تفضيل المواقع التى يكون فيها المجرى ثابتاً لانه لا يتغير ولا طمى فيه والتى لا يوجد فيها تغييراً فجائياً فى الاتجاه أو فى منسوب القاع قد ينشأ عنه جعل الاساسات أعمق من اللازم .

٥ - يجب مراعاة أن تكون مداخل السكوبرى مستقيمة بقدر الاستطاعة لجعل مدى الرؤية اكبر ما يمكن وان يكون الانحدار الطولى المداخل أخف ما يمكن فلا تتجاوز بحال من الأحوال ٦٪ ولا يجوز فى المداخل الجمع بين المنحنىات الافقية والرأسية المقعرة ولكن يجوز الجمع بين الأولى والرأسية المحدبة ولما كانت معظم الحالات فى وادى النيل والدلتا تجعل السكوبارى أعلا من المداخل فهى من النوع الثانى المسموح به اما فى

أقليم الفيوم والصحارى حيث تنشأ بعض الكبارى فى وديان فيجب تجنب
الجمع بين المنحنيات الرأسية والأفقية المقعرة .

٦ - يجب انتخاب المواقع التى يقوم فيها الكوبرى بأكبر خدمة
للجمهور والامن العام واذا كان المجرى ملاحيا فيجب مراعاة صالح النقل
المائى قبل صالح النقل البرى وذلك أما بعمل كوبرى على ثابت يسمح بمرور
جميع وسائل النقل المائى تحت فتحة الوسطى أو بعمل كوبرى واطى به
فتحة متحركة للملاحة ويكون بمنسوب الطريق التى تمر عليه أو أعلا منها
قليلا والتفضيل بين النوعين يتوقف على عوامل كثيرة أهمها التكاليف
العمومية للكوبرى ومداخله مع ملاحظة أن الكبارى العالية الثابتة
تضمن حرية الملاحة والنقل البرى ولا تضيق شيئا من الزمن على احدهما
ولكنها تضايق النقل البرى وتعرضه لبعض الاخطار لعلوها وتسبب ضررا
بليغا لاصحاب الأملاك الواقعة على جوانبها لعلوها أيضا وأما الكبارى
الواطية ذات الفتحات المتحركة فانها تزيد تلك الاخطار والمضار ولكنها
تعطل النقل البرى والمائى بنسبة زمن القفل لكل منهما ومصاريف ادارتها
وصيانتها تكون دائما مرتفعة جدا ولكن يجب الاعتراف بانها دائما تناسب
الاحوال فى وادى النيل والدلتا .

أما فى الكبارى المتوسطة والصغيرة الغير الملاحية فالاصل فيها أن
تنشأ على استقامة الطريق أى بعكس الكبارى الكبيرة والسبب فى ذلك
هو أن نسبة تكاليف تعديل الطرق المارة عليها قد تبلغ حدا كبيرا اذا
قورنت بتكاليف الكوبرى نفسه وعليه يجب عدم تضحية هذه القاعدة

الا عند الضرورة القصوى — ومن المرغوب فيه ان تتوفر الشروط الآتية في الموقع : —

- ١ — اكبر طول مستقيم للمداخل
 - ٢ — اطول مدى للرؤية في المداخل
 - ٣ — اقل ما يمكن من الصعود أو الهبوط في المداخل
 - ٤ — استقامة وثبات المجرى وصلاحيته للاساسات باقل نفقة وتقليل الشطرة بقدر الاستطاعة أو محوها اذا امكن .
- وأما الاحوال الغير مرغوب في وجودها فهي : —

١ — مرور المداخل في حفر تتساقط من جوانبه الاتربة والامطار على سطح الطريق .

٢ — وجود انحدارات شديدة اكبر من ٦ ٪

٣ — وجود منحنيات محجوبة (Blind curves) أو منحنيات عكسية (Reverse Curves) أو منحنيات متقاربة ولو كانت في اتجاه واحد (Broken Backs) .

٤ — وجود أرض رخوة (روية) في قاع المجرى تزيد في التكاليف الاساسات بنسبة كبيرة .

٥ — وجود تغيير فجائي في المجرى في الاتجاه الافقى أو الرأسى أو احتمال حصول ذلك بعد انشاء الكوبرى .

ب — العروضات :-

القاعدة العامة هي أن يكون عرض الطريق فوق السكبارى أو القناطر أو البرانج مساويا لعرضه قبلها أو بعدها وذلك إذا كان الطول لا يتجاوز ١٢ مترا فإذا زاد الطول عن ذلك وجب الاقتصاد في التكاليف يجعل العرض كافيا لكمية المرور فحسب فيعمل ٦ متر إذا كانت كمية المرور للغاية ثلاثة الاف عربة في اليوم و ٩ متر إذا كانت كمية المرور تصل للغاية ستة الاف عربة في اليوم و ١٢ مترا إذا زاد المرور عن ذلك ويجب عند تقدير كمية المرور عمل حساب الزيادة في المستقبل البعيد للغاية ١٥ سنة بالنسبة لأنواع السكبارى التي يسهل توسيعها ولغاية ٤٠ سنة بالنسبة لأنواع السكبارى التي لا يسهل توسيعها بعد انشائها .

ويستثنى من هذه القاعدة العامة الحالتين الآتيتين :

- ١ — إذا كان الكوبرى واقعا في مدينة والرغبة متجهة إلى جعله من الأعمال الصناعية العظيمة فالواجب في هذه الحالة جعل عرضه مساويا أو أكبر من عرض الشارع الرئيسى الذى يمر عليه مع جمع الشوارع عند كل من مدخله في شكل ميدان وتنظيم المرور فيه بطريقة الدوران .
- ٢ — إذا كان الكوبرى بعيداً عن المدن وطوله أقل من ١٢ متراً ولكنه أطول من ٨ متر والرغبة متجهة إلى الاقتصاد في تكلفة فيمكن تقدير عرضه من واقع كمية المرور حسب القاعدة السابقة — أما السكبارى التي تقل عن ٨ متر في الطول فالواجب أن يكون عرضها مساويا لعرض

الطريق بدون استثناء .

ويجب أن يراعى دائماً عمل رصيف على كل جانب بعرض ١.٥٠ متر أو متر واحد على الأقل حسب أهمية الكوبرى وقربه أو بعده عن المدن وهذا بخلاف عرض الطريق فوق الكوبرى المقرر أعلاه كما يجب مراعاة ألا يقل ارتفاع مدخل الكوبرى (Portal) عن ١٤ قدم إذا كان لا يمر عليه خط ترام و ١٦ قدم إذا كان يمر عليه خط ترام .

ج - أنواع الكبارى والبرايخ ومواد بنائها :

لما كان القطر المصرى قديماً المدنية وآخذ بكل أسباب الرقى فان الواجب يقضى ألا ينشأ فيه أى كبرى من الأنواع المؤقتة التى تنشأ عادة فى البلاد الجديدة عند البدء فى تعميرها واسـتغلال الثروات الطبيعية الكامنة فيها - ولما كنا نستورد الحديد اللازم للإنشاءات من الخارج فان قواعد الاقتصاد الأهلى تحتم علينا تقليل استعماله بفردة بقدر الاستطاعة وهذا لا يتسنى لنا إلا بتعميم استعمال الخرسانة المسلحة فى الإنشاءات العمومية والخصوصية بقدر الاستطاعة لأنها اقتصادية فى التكاليف الأولية وفى الصيانة فتوفر المبالغ الكبيرة التى تصرف بصفة دورية فى دهان الحديد لحفظه من الصدأ .

لهذه الأسباب قد وجد شبه نظام لإنشاء الأعمال الصناعية فى مصالحة الطرق والكبارى حسب القواعد الآتية : -

١ - الكبارى المتوسطة والصغيرة تنشأ بأكتاف من البناء بالطوب أو الخرسانة العادية وبأسقف من الخرسانة المسلحة أى أن الأكتاف

تؤدي وظيفتها بشقلها (Gravity Abutments) ولا داعى لعملها من الخرسانة المسلحة إلا في أحوال خاصة .

٢ - في الأحوال التي يستحيل فيها تحقيق مواقع الكوبرى كأن يكون على ترع ملاحية لا تجف أو على مجارى مياه متصلة بالبحر المالح وقرية منه يجب عمل الأكتاف والدعامات من الأعمدة الخرسانية المسلحة والأسقف تعمل بالخرسانة المسلحة أيضاً بالتصميم الذى يناسب الفتحات .

٣ - في الكبارى الكبيرة التي تنشأ على النيل وفروعه وما يشابهها في الظروف والأهمية حيث لا يمكن استعمال الخوازيق المسلحة لأقامة الأكتاف والدعامات لأن الارتفاع الكلى للأخيرة قد يصل إلى ثلاثين أو أربعين متراً أو أكثر فيجب انشاء الأكتاف والدعامات من البناء بمواد من الدرجة الأولى وتنزيلها أولاً فأولاً في قاع النهر باحدى طرق التغويص سواء تحت الهواء المضغوط أو بدونه .

٤ - البرامخ التي تزيد فتحاتها عن نصف متر أو ثلاثة أرباع المتر على الأكثر يجب أن تعمل بأكتاف من البناء وعقود من البناء أيضاً إذا سمحت المناسيب بذلك فإذا لم تسمح فتعمل أرضياتها من الخرسانة المسلحة .

٥ - أما البرامخ التي تقل فتحاتها عن ثلاثة أرباع المتر فيجب أن تعمل بمواسير من الأسمنت المسلح ودراوى من البناء وذلك لأنه من المقرر أن مثل هذه البرامخ لا تكون اقتصادية للفتحات التي تزيد عن $\frac{4}{3}$ متر متى كان بناؤها بطريقة أصولية أى بعمل دكة ذات سمك وعرض كافيين

تحت المواسير وبكامل طولها لتوزيع الأثقال الثابتة والمتحركة التي تخصها على أرض الأساس بالطريقة التي تحسب بها أساسات القناطر والكبارى وإذا أريد ضمان صفة الدوام للبرامج ذات المواسير يجب أيضاً إحاطة جانبي الماسورة بالخرسانة لمساعدتها على المقاومة لأنه من المشاهد أن العمال كثيراً ما يهملون ملء الجانبيين بالأتربة جيداً - فإذا ما بنيت البرامج ذات المواسير بهذا التصميم الأصولى فإنها لا تكون اقتصادية إلا في الفتحات التي لا تتجاوز $\frac{3}{4}$ متر - أما مسألة تحميم استعمال المواسير الأسمنت المسلحة فلا أن أنواع المواسير الحديد الغير قابلة للصدأ بما فيها مواسير الزهر وهي التي تعمر في الأرض مثل مواسير الأسمنت المسلح كلها مرتفعة الثمن وترد من الخارج بخلاف الأخيرة فإنها تصنع محلياً بعمال مصريين ومواد محمية ما عدا أسياخ الحديد التي تكون نسبة ثمنها دائماً صغيرة بالنسبة لجملة الثمن ، ومواسير الأسمنت المسلح تعتبر معمورة في أغلب الأراضي المصرية ما دامت توضع في البرامج بالطريقة الأصولية المذكورة أعلاه وتكون خالية من الشروخ وقت وضعها .

و - أحمال التصميم :

كان المتبع في مصر في الماضي تصميم الكبارى على أن تحمل أكبر وأبور بخارى للحرث ولكن نظراً للتطورات الحديثة التي حصلت في الماكينات الزراعية وفي العربات الميكانيكية قد جرت معظم الدول على تصميم الكبارى على أن تحمل صفوفاً من العربات الميكانيكية الثقيلة التي فاقت بنقلها الهراسات الكبيرة خصوصاً الأنواع التي لها محركات ديزل

وتجر وراءها مقطورات طويلة فتكون شبه قطارات على الطرق .
ففي انجلترا حيث يكثر استعمال الجرارات البخارية (Road Loco motives) فانهم يصممون الكبارى لتتحمل صفوفاً مكونة من جرارات من هذا النوع وكل منها يجر وراءه ثلاثة مقطورات كما هو مبين بالشكل رقم ١٢ ويخص كل عشرة أقدام (٣.٠٥ متر) من عرض الطريق فوق الكوبرى صفّاً واحداً من هذه الصفوف والمبين بالشكل المذكور هي الوحدة المستعملة لتصميم كبارى الطرق وتضرب في عشرين إذا كان الطريق رئيسياً ومهماً بالنسبة للنقل باللوريات وتضرب في خمسة عشر إذا كان الطريق رئيسياً قليلاً الأهمية أو اقليمياً .

أما في الولايات المتحدة فان وحدة الحمل المتحرك الذى تصمم بمقتضاه كبارى الطرق هي سيارة ثقل ترن ٢٠ طن أو ١٥ طن حسب أهمية الكوبرى وابعادها وتوزيع ثقلها هو حسب الموضح بالشكل رقم ١٢ المذكور - ففي الطرق المهمة يكون تصميم الكبارى على أن تحمل اثنين من اللوريات ثقل ٢٠ طن متى كان العرض ١٨ قدم فأكثر وفى الطرق الأقل أهمية تصمم الكبارى على أن تحمل اثنين من اللوريات ثقل ١٥ طن متى كان العرض ١٨ قدم فأكثر وهكذا حسب أهمية الطريق وهذه الاحمال المتحركة توضع مع حمل متساوى التوزيع لا يتجاوز ١٨٠ رطل للقدم المربع فى الأطوال الغير مشغولة باللوريات بحيث تحدث أكبر جهد فى العضو المراد تصميمه وإذا كان الكوبرى مقرراً أن يسير عليه خط ترام أو سكة حديد كهربائية فيجب تصميم الجزء المشغول بالخطوط

على أن يحمل قطارات من النوع المقرر استعمالها إذا كانت أثقل من اللوريات المذكورة .

وأما في فرنسا فإن كبارى الطرق تصمم على أن تحمل صفوفاً من العربات الميكانيكية وأن يخصص صف منها لكل ٢٢٥ متر من عرض الطريق على الكوبرى وأن يكون محور الكوبرى منطبقاً على محور الصف الأوسط أو على منتصف « الخلوص » الفاصل بين صفين فإذا تبقى جزء من عرض الكوبرى بجانب كل من الرصيفين فإنه دائماً يكون أقل من ١٢٥ متر وعليه فيحمل مثل الأرصفة على أساس ٥٦٠ كيلوجرام للمتر المسطح على الأقل و ٧٢٠ كيلوجرام على الأكثر . أما صف السيارات نفسه فيتكون من عربات ذات أربعة عجلات ثقيل كل منها ١٤ طن موزعة بالتساوي بين الدنجلين تتوسطها عربة واحدة ذات ستة عجلات وتزن ٢١ طن منها ١٢ ر٦ على الدنجل الأوسط و ٤ ر٢ على كل من الدنجل الأمامي والخلفي والمسافة بين الدنجلين كلها هي ٧ متر كما هو موضح بالشكل رقم ١٢ المذكور .

وعدد العربات الصغيرة يكون بقدر ما يلزم لملء طول الكوبرى في أى وضع تكون فيه العربة الكبيرة وعرض العربات كلها هو ١٨٠ متر والباقي من العرض المخصص لكل صف وهو ٢ ر٢٥ متر هو مقدار « الخلوص » من الجانبين - وهذا التحميل يعطينا ١ ر٤ طن المتر الطولى في كل صف وهو ولو أنه لا يشابه اللوريات المستعملة فملا وسكبه يحدث جهوداً تقرب من جهودها والاختلاف الموجود هو لأجل تسهيل الحساب .

والمتبع الآن في مصلحة الطرق والكبارى في تصميم الكبارى هو التحميل الانجليزى ولكن الباب لا زال مفتوحا أمامها لاختيار ما يناسب كل حالة وحبذا لو صدر قانون أو قرار وزارى بتحديد وحدات احمال التصميم لتتبعه المصالح والبلديات والشركات توحيداً للنظام وضماناً لسلامة الأموال والارواح التى تمر على الكبارى كما هو متبع فى معظم الدول الاروية وغيرها .

هـ - سطح أرضيات الكبارى :

يجب أن يرصف سطح الطريق فوق الكبارى بمواد خشنة قليلا فتمنع الانزلاق دون أن تزيد في مقاومة التدرج وسامته فلا تسبب جلبة كبيرة من ارجل الخيل أو من الطبانات الحديدية وصلبة دون أن تكون هشة ومرنة دون أن تصل الى حد الليونة كما يجب أن تكون خفيفة بقدر الاستطاعة وهذه الاشتراطات تنطبق على الطوب الاسفلت والطوب الازرق المزجج وعلى الخرسانة المسلحة وأفضلها الطوب الاسفلت وهو الوحيد المستعمل الآن في رصف ارضيات كبارى الطرق في مصر - وقد سبق تجربة استعمال الطوب الازرق المزجج مدة ثلاثة سنوات فاسفرت التجارب عن عدم صلاحيته لانه تفتت في زمن قصير من تأثير ارجل الخيل والطبانات الحديدية . وأما الخرسانة المسلحة فانها لم تجرب للآن في مصر ولكنها في الخارج أعطت نتائج مرضية للغاية فحبذا لو أعطيت فرصة لتجربتها . ويجب وضع نخدة من الرمل أو التراب النظيف بسمك ١٥ سنتيمتر على الأقل بين الرصف والسطح العلوى لسقف الكوبرى بعد دهان

الآخر بالاسفلت لحفظه من تأثير المياه وفي حالة البرايخ والكبارى ذات العقود فانه بطبيعة الحال توضع طبقة سميكة من الرمل أو التراب فوق العقود تمنع وصول صدمات المرور اليها .

و — الدراوى والسيجات : —

يجب أن تكون دراوى البرايخ والقناطر وسيجات الكبارى متينة وتحمل اساءات المرور بجميع انواعها واشكالها فوق وظيفتها الاصلية وان يكون ارتفاعها فوق سطح الارصفة ١٠ الى ١٢ متر على الاقل وأن تتحمل ضغط افقى فى اتجاه عمودى على محور الكوبرى مقداره ١٥٠ كيلو جرام للمتر الطولى وهذه الشروط كلها ضرورية لضمان سلامة المرور الراكب والمترجل .

ز — الاعمال الصناعية الاخرى :

قد يلزم للطرق بعض أعمال صناعية أخرى مثل :

(١) الحوائط الساندة — وهذه تصمم وتبنى طبقا للقواعد الخاصة بها وهى مطلوبة لسند جسور الطرق فى الحالات التى تقتضى ذلك .

(٢) المخاضات الممهدة — (Paved Fords) وتعمل فى الحالات التى يكون فيها مجرى المياه متسع جدا وقليل العمق وغير مستديم مثل وديان السيل فى الصحارى وتبنى بالحرسانة الاسمنتية بسمك كاف لمقاومة جريان الماء ويعمل مقياس فى كل من الطرفين لارشاد اصحاب السيارات عن

عمق المياه قبل التخويض ونموذجها مبين بالشكل رقم (١٣) .

٣ (السياجات الواقية (Guard Railings) وهى تلزم لانداز
وقاية المرور فى المنحنيات الحادة والنقط الخطرة ونموذجها مبين بالشكل
رقم (١٣) المذكور .

١٠ - المبحث العاشر : الاشارات فى الطرق : -

لقد أصبحت إشارات الطرق فى أهمية إشارات السكك الحديدية
تقريباً وذلك بسبب سرعة السيارات . وإذا ضربنا صفحاً عن الاشارات
التي يديرها البوليس فى المدن سواء كانت باليد أو بالأجهزة الكهربية
وعن الاشارات الموجودة فى السيارات نفسها لاختصاصها كلها بالبوليس
واقصرنا على الاشارات الثابتة فى الطرق فى خارج المدن فاننا نجد انها
تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهى : إشارات الخطر وإشارات التنبيهات
وإشارات الارشاد وسنتكلم عن كل منها وما صدر بخصوصه من اتفاقات
دولية . -

١ - إشارات الخطر . هى الاشارات المقصود بها إنذار سائقى
السيارات بوجود نقط خطرة قبل أن يصلوا اليها بمسافات كافية حتى
يتجنبوا من تهدئة السرعة والاستعداد لعبورها بكيفية تضمن السلامة
وقد كانت الحالة فوضى فى السائق من حيث الشكل العمومى لهذه
الاشارات وأنواعها وألوانها إلى أن أدخل نص بخصوصها فى اتفاقية
المرور الدولية الموقع عليها فى باريس فى ٢٤ ابريل سنة ١٩٢٦ (والتي

انضمت اليها مصر في ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٩ ثم صدر مرسوم ملكي في ١٢ يوليو سنة ١٩٣٠ بتنفيذها في مصر ابتداء من يوم ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٠) فالمادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة تنص على أن تكون إشارات الخطر جميعها بشكل مثلث متساوي الأضلاع وأن ضلعه لا يقل عن ٧٠ سنتيمتر وترسم عليه إشارة الخطر المطلوبة طبقاً للأشكال الخمسة المبينة في الشكل رقم (١٤) وبموجب هذه المادة تتعهد كل دولة بالالتباس في هذا الشكل المثلثي في أي غرض آخر على الطرق حتى يتمتع الالتباس كما تتعهد بالالتباس بوجود إشارات أو أشياء أخرى بجوار هذه الإشارات قد يتسبب عنها صغوبة رؤيتها من البعد المقرر وإذا كانت الأحوال الجوية في أي منطقة لا تسمح بوضع إحدى الإشارات المثلثية الموضحة في الشكل فيمكن استعمال مثلث مفرغ طول ضلعه ٤٦ سنتيمتر للدلالة على جميع أنواع الخطر بدلاً من إحدى الإشارات الخمسة المذكورة وهو كالمبين في آخر الشكل رقم (١٤) المذكور.

وفي شهر مارس سنة ١٩٣١ اجتمع المؤتمر الأوروبي للمرور في جنيف وقرر إضافة إشارتين أخريتين للخطر فأصبحت إشارات الخطر سبعة بدلاً من خمسة وقد نص على هاتين الإشارتين في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد إشارات الطرق الموقع عليها في جنيف في ٣٠ مارس سنة ١٩٣١ والإشارتين الجديدتين موضحتين بالشكل رقم (١٥) — أما عن الألوان فإن الاتفاقية الموجودة لم تنص عليها وتركها لتصرف كل دولة وعلى ذلك فيجب استعمال الألوان المناسبة لكل منطقة والتي تخالف

الألوان الطبيعية الموجودة فيها حتى ترى من أكبر مسافة . وجميع إشارات الخطر توضع على بعد أقله ١٥٠ متر وأكبره ٢٥٠ متر من موقع الخطر حسب ما تسمح به حالة الطريق .

ب — إشارات التنبيهات : القصد منها إعطاء تنبيهات أو أوامر أو تعليمات وهذه بطبيعة الحال تكون صادرة من السلطات المختصة — وقد قرر المؤتمر الأوروبي للمرور الذي اجتمع في جنيف في مارس سنة ١٩٣١ وضع إثني عشر إشارة من هذا النوع وأدجت في الاتفاقية الدولية لتوحيد إشارات الطرق الموقع عليها في ٣٠ مارس سنة ١٩٣١ في جنيف وهذه الاشارات كلها مستديرة الشكل لتمييزها عن إشارات الخطر السابق ذكرها وإشارات الارشاد التي سيأتي ذكرها وهي مبينة بأشكالها وأسمائها في الشكل رقم (١٦) . أما عن الألوان فقد قررت المعاهدة المذكورة أن تكون اختيارية ولكن يجب أن يكون الدائر بلون أحمر والداخل بلون أبيض أو أصفر فاتح (كريم) ما عدا الإشارة رقم (٩) فان داخلها المهرشمر يجب أن يكون باللون الأزرق والإشارة رقم (١١) فان أرضيتها يجب أن تكون زرقاء والسهم باللون الأبيض . أما الرسومات الأخرى والكتابة في سائر الاشارات فتكون باللون الأسود .

ج — إشارات الارشاد . القصد منها إعطاء بيانات أو معلومات للمرور ويجب أن يكون شكلها مستطيلا لتمييزها عن النوعين السابقين وهي مبينة بالشكل رقم (١٧) حسب ما قررتها المعاهدة الدولية لتوحيد إشارات الطرق المذكورة أعلاه — أما عن الألوان فهي اختيارية ولكن

يجب ألا يغلب فيها اللون الأحمر لابعادها عن فكرة الخطر . والمتبع أن تجعل الأرضية زرقاء والكتابة والرسومات بالأبيض أو الأرضية بيضاء أو قريبة من ذلك والكتابة والرسومات بالأشود أما الهلال فيرسم باللون الأحمر وقد بدأت مصلحة الطرق والكبارى فى تنفيذ هذه الاتفاقيات منذ ثلاث سنوات بمعاونة نادى السيارات الملكى وشركات السيارات وشركات البنزين .

١١ - المبحث الحادى عشر : الطرق المخصصة للسيارات :

(Auto-strada) : —

الفكرة . نشأت فكرة إنشاء الطرق المخصصة للسيارات من الرغبة فى تقصير الأوقات التى يمضيها الانسان فى الانتقال من نقطة إلى أخرى وذلك بزيادة السرعة ولا غرابة فى ذلك فى هذا القرن الذى سمي بحق « عصر السرعة » وهذا الوفير فى الزمن يزيد بلا شك فى حياة الأفراد المثمرة وقد روى أن الطريقة الوحيدة للارتفاع بسرعة السيارات إلى أقصى حد هى إنشاء طرق مخصصة لها كما تنشأ السكك الحديدية خصيصاً لتسيير القطارات . ولكن هذه الطرق قد فاقت فى تقدمها السكك الحديدية فهى لا تقطع الطرق العمومية الأخرى ولا السكك الحديدية ولا شوارع المدن بل تمر فوق بعضها وتحت البعض الآخر كما تمر خارج المدن والقرى . وذلك كله لايجاد الضمانات الكافية للسرعة الكبيرة مع توفير شروط السلامة — وكان منشأ هذه الفكرة فى إيطاليا منذ عشرة

سنوات تقريباً والأيطاليون يسمون هذه الطرق (Autostrada) ثم تبعهم
الاسبان ويسمونها (Autovia) ثم الفرنسيون ويسمونها (Autoroutes)
ثم الانجليز ويسمونها (Motor-Roads) — ولما كنا نأمل إنشاء طرق
من هذا النوع في مصر فقد رأيت ضرورة شرح النقط المهمة في تصميمها
وإنشائها لاعداد أفكار المهندسين لهذه الخطوة المهمة نحو ترقية الطرق في
مصر لتكون متمشية مع روح عصر السرعة : —

١ — التخطيط والاشتراطات العامة : — يجب أن تكون الطرق
المخصصة للسيارات مقفولة من الجانبين بسياجات متينة فلا يمكن الدخول
اليها أو الخروج منها إلا في محطات خاصة بها ولذلك سميت « الطرق التي
لها نظار محطات ». وعلى ذلك فهي تختلف من الوجهة القانونية عن
الطرق العمومية المعروفة من قديم الزمن بأن أرباب الاراضى والأملاك
المبينة الواقعة عليها ليس لهم حق استعمالها ويشترط في هذه الطرق أن
تنشأ بشكل يسمح بالسير عليها بأقصى سرعة مع توفير شروط السلامة
والاقتصاد في استهلاك الوقود والطبانات ومعنى ذلك أن يكون تخطيطها
ورصفها بالغين حد الكمال . ولذلك يجب أن تكون مستقيمة أو مكونة
من أجزاء مستقيمة طويلة تربطها منحنيات مريحة للغاية يتغير نصف
قطرها من ٢٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ متر وتتصل بالأجزاء المستقيمة بواسطة
منحنيات انتقال من نوع ثمانى برنويللى (Bernouilli's Lemniscate)
السابق الكلام عنها في مبحث المنحنيات الأفقية — ويجب بصفة عامة تقليل
عدد المنحنيات إلى أدنى حد وتطويل الأجزاء المستقيمة إلى أكبر حد .

٢ — العروضات . نظراً للسرعة العظيمة المسموح بها على هذه الطرق فانه يخصص خمسة أمتار من العرض لكل خط مرور (Lane of Traffic) وذلك بدلا من الثلاثة أمتار التي تخصص لكل خط مرور في الطرق العادية — ولما كانت أغلبية الطرق المخصصة للسيارات ذات خطين للمرور فقط لانعدام المرور البطيء عليها فان العرض الكلى للجزء المرصوف منها يكون عشرة أمتار — هذا ولا تعمل لها أرصفة ولا أحجار أرصفة (Curbs) بل تترك الأرض الزيادة على جانبي الجزء المرصوف خالية أو ترزع بالحشائش وتقام السياجات الحديدية (fences) على آخر حرم الطريق من الجانبين .

٣ — الانحدارات الطولية . حيث ان تطويل مدى الرؤية إلى أكبر حد من الأهمية بمكان في مثل هذه الطرق فيجب ألا تزيد الانحدارات الطولية عن ٣٪ . بأي حال من الأحوال ويستحسن أن تكون بين ١ في المائة و ٢ في المائة .

٤ — السرعة . غير محددة وتصل أحيانا إلى ١٦٠ كيلو متر في الساعة .

٥ — المحطات . يجب أن تنشأ محطات لهذه الطرق بقرب المدن والمطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل ينظم الدخول اليها والخروج منها ويوجد بالشكل رقم (١٨) نموذج عام لهذه المحطات .

٦ — تقابل طريقين . يجب عند تقابل طريقين مخصصين للسيارات أن تتبع طريقة الدوران في تنظيم المرور وذلك بإنشاء رصيف مستدير

قطره ٧٠ متر على الأقل ويستحسن أن يكون مائة متر لتلف السيارات حوله قبل الاستمرار في سيرها أو الانتقال من طريق إلى آخر وذلك حسب المبين بالشكل رقم (١٨) المذكور .

٧ - الانشاء : المتبع لغاية الآن أن تنشأ هذه الطرق من الخرسانة الأسمنتية المسلحة على أساس متين من الخرسانة العادية - وقد أنشئ بعضها من المكدم الأسفلتي بسمك ٢٥ إلى ٣٠ سنتيمتر على أساس من المكدم العادي أو من الخرسانة العادية والمعتاد أن يدهن سطح الخرسانة الأسمنتية المسلحة بمادة أسفلتية لتقليل خشونته أو بمعنى آخر لتقليل مقاومة التدحرج عليه .

ويستحسن دائماً وضع خط من الأسمنت الأبيض في وسط الطريق ليكون حداً فاصلاً بين خطي المرور حتى لا يتعدى أحدهما على الآخر .

٨ - المرور . لا يصرح باستعمال هذه الطرق إلا للسيارات ذات الثلاثة عجلات (بما في ذلك الموتوسيكلات ذات السلال) والسيارات ذات الأربعة عجلات المخصصة للسفر والسياحة والنقل ولكن كثير من الطرق المخصصة للسيارات لا يصرح لسيارات النقل بدخولها سواء كانت ذات أربعة أو ستة عجلات .

الباب الثاني

التنفيذ وتحسين شبكة الطرق القديمة

١ - المبحث الأول . عملية تنفيذ إنشاء الطريق :

إن عملية إنشاء أى طريق بعد تعيين خط سيره وبعد أن يتم عمل المباحث والخرائط والقطاعات والرسومات تتكون من العمليات الفرعية الآتية . -

(أولا) تحديد الأراضى التى سيشغلها الطريق ونزع ملكية ما يملكه الأفراد منها وما يتعلق بذلك من الاجراءات الادارية والقانونية وتقوم بذلك كله مصلحة المساحة إذا كان الطريق يمر فى الأراضى الزراعية وذلك من واقع خرائط تخطيط الطريق أما فى الصحارى فلا داعى للتحديد والمتبع فى الطرق الصحراوية أنه بعد التخطيط والانتهاء من انشائها تحدد من الجانبين بعلامات حجرية بيضاء لتسهيل رؤيتها ليلا وهذه العلامات تعتبر الحدود الرسمية للطريق وترفع بواسطتها وترسم على الخرائط .

(ثانياً) تعيين محور الطريق . - بعد التحديد يصبح تعيين المحور للتشغيل أمر سهل لوجود ابعاده فى القطاعات العرضية وإذا كان الطريق

في الصعاري فيعين المحور طبقاً لقواعد علم المساحة . وفي الحالتين يجب وضع أوتاد من الخشب أو الحديد على المحور وعلى جانبي الطريق في آخر الميل وذلك في موقع كل قطاع عرضي ويمكن إزالة أوتاد المحور بعددق أوتاد الجانبين أو استعمال شواخص بدلها لتعيين المحور إلى ما بعد الانتهاء من التخطيط كله .

(ثالثاً) تعيين محلات المتارب والنزازات . — إذا كان الطريق يمر فوق ردم والأتربة اللازمة لبناء الجسر تؤخذ كلها أو بعضها من متارب أو نزازات فيجب تعيين عروضاتها عند موقع كل قطاع عرضي بأوتاد حتى تفحص بانتظام فلا يحصل بسببها شكاوى من أرباب الأراضي أو من مصلحة الصحة .

(رابعاً) الحفر والردم . — متى تمت العمليات الثلاثة المذكورة يمكن البدء في عملية الحفر والردم لإنشاء جسر الطريق ويستحسن أن تكون المحاسبة على الأتربة من واقع المتارب التي يجب أن تحفر بانتظام وعلى منسوب ثابت كي يسهل مقاسها .

ويجب أن يكون الردم على طبقات لا تتجاوز ٢٠ سنتيمتر وبعد وضع كل طبقة تكسر القلائيل وتساوى الطبقة بالفاس قبل وضع الطبقة التي تليها .

ولتقدير ابعاد المتارب الكافية لمكعبات الجسر يجب أن يلاحظ أن الأتربة عند الحفر من الأراضي الزراعية تنفك فيزيد حجمها بنسبة ١٥ في المائة إلى ٢٥ في المائة من حجم المتارب ولكن هذه الزيادة هي مؤقتة

وتزول بل وتنقلب أحياناً إلى عجز متى تم انشاء الجسر وتعرض لدوس الحيوانات وتأثير العجلات وبسبب الأمطار التي لها أيضاً فعلها في دور الانشاء وبعده — وأسباب العجز وانكماش الجسور بعد انشائها هي أولاً — ان الأراضي الزراعية يوجد بها مسام كثيرة ناتجة من جذور النباتات التي تتحلل بعد قطعها ومن ذوبان بعض المواد، وثانياً — ان ثقل الجسر وتأثير المرور ومقدار الرطوبة الموجودة بالتربة يكون لها أثرها المحسوس في مقدار العجز والانكماش. وثالثاً — أن طريقة انشاء الجسر ونوع التربة ومقدار الأمطار التي تسقط وقت الانشاء أو بعده مباشرة كلها لها تأثير محسوس في كبس التربة وقت الانشاء وبعده مباشرة

والتربة الرملية هي أقل التربة انكماشاً وتأتي بعدها التربة الطينية وبعدها التربة الصفراء وهي أكثرها قابلية للضغط. ومقدار الانكماش وقت الانشاء وبعده مباشرة قد تصل الى ١٥ في المائة وإلى ٢٠ في المائة وبعده فتتح الطريق للمرور تصل الى ٢٥ الى ٣٥ في المائة بسبب تأثير المرور وهذا العجز هو بخلاف التآكل أو الفقد الذي يحصل بسبب المرور. لذلك كله يجب مراعاة أن يكون حجم المتارب مساوياً لمكعبات الجسر حسب القطاعات العرضية على الأقل أى باعتبار أن الزيادة المؤقتة الناتجة من عملية الحفر والردم مساوية للانكماش المذكور

وبعد انشاء الطريق على طبقات كما تقدم يجب تسوية سطحه بعد تكسير كل القلاقل وضبط الميول حسب العروضات الميمنة بالقطاعات العرضية مع صرف النظر عن ضبط الارتفاع حيث أنه سيهبط كثيراً كما تقدم

(خامساً) انشاء البرايخ والكبارى : فى الوقت الذى يبدأ فيه بانشاء الطريق يجب البدء فى انشاء البرايخ والكبارى حتى يتم الطريق دفعة واحدة ولا يتأخر الاتفاع به . وهذه الاعمال الصناعية تنفذ حسب الرسومات الموضوعة لها وطبقا للمواصفات الفنية العمومية والخصوصية التى توضع فى دفتر الاشتراطات عند عمل المناقصة عن هذه الأعمال .

٢ - المبحث الثانى . القواعد العامة الواجب مراعاتها فى تحسين شبكة الطرق الرئيسية بالقطر المصرى

بعد أن انتهينا من بيان القواعد الفنية الواجب مراعاتها فى تصميم وانشاء الطرق يجب علينا الآن أن نذكر شيئاً عن المبادئ العامة الواجب تطبيقها على شبكة الطرق الرئيسية بالقطر المصرى لتكون وافية بحاجات عصر السيارات الذى نعيش فيه ولتكون نواة صالحة لأن تزيد عليها الأجيال المقبلة . وهذه القواعد يمكن تطبيقها على الطرق الرئيسية الموجودة فى الوقت الحاضر عند تحسين حالتها كما يمكن تطبيقها على ما يستجد منها حتى تحصل البلاد على شبكة كاملة صالحة لتأدية وظيفتها فى الاقتصاد الأهلى وهى تخفيض تكاليف النقل والانتقال الى أدنى حد فتساعد على تخفيض نفقات المعيشة وتشجع على حسن توزيع وتصدير المحاصيل والمنتجات بأثمان معتدلة فتكون أقدر على مزاحمة نظيرها من محاصيل ومنتجات البلاد الأخرى . هذا فضلا عما فى ايجاد شبكة صالحة من الطرق من فوائد صحية وعامية واجتماعية وحكومية لا تقوم بمال . فالطرق لها أثرها فى تمدين الأهالى وتربية الذوق العام ونشر الثقافة وتوطيد الامن هذا فوق فوائدها

الأصلية وهي الفوائد الاقتصادية

وأعم القواعد العامة المشار إليها هي :

أولاً — الطريق الرئيسى يجب أن يكون اتجاهه طولى (direct) بين البلاد المطلوب خدمتها وذلك بقدر ما تسمح به طبيعة الأرض وانحدراتها أى يجب أن يكون خالياً من اللفسات المضيعة للوقت والمال وليس معنى هذا أن يكون الطريق كله مستقيماً إذا كانت الأحوال الخاصة به لا تسمح بذلك

ثانياً — يجب عدم تحويل الطرق الرئيسية لتمريرها على بلاد غير مهمة لما فى ذلك من تقليل لقيمة الطريق الرئيسى كوسيلة للانتقال والنقل السريع بين المدن المهمة — والبلاد الغير مهمة يمكن توصيلها بوصلات الى الطريق الرئيسى اذا كان يمر بقرىها

ثالثاً — يجب جعل الشوارع الرئيسية المخصصة للخروج من أى مدينة والدخول إليها بقدر الاستطاعة متفقة فى الاتجاه مع شبكة الطرق الرئيسة المحيطة بتلك المدينة وذلك لتسهيل النقل والانتقال مع ضواحيها والأقاليم الواقعة حولها


رابعاً — الطرق الرئيسية الموصلة بين العاصمة وعواصم الأقاليم والمحافظات يجب تمريرها خارج القرى وخارج البلاد الصغيرة أيضاً لأن شوارع تلك القرى والبلاد الصغيرة هي فى الغالب لا تصلح أن تكون أجزاءً من الطرق الرئيسية ولأن فى التحويل خارج القرى والبلاد الصغيرة ضماناً لسلامة المرور

خامساً — يجب عند تحسين الطرق الرئيسية توسيعها لجعل عروضاتها وافية بحاجة المرور طبقاً للقواعد السابق ذكرها في مبحث القطاع العرصى

هذه هي القواعد الأساسية وبطبيعة الحال تكون لكل حالة ظروفها الخاصة فيجب بذل كل المستطاع لجعل الطرق الرئيسية مشجعة للنقل والانتقال بسرعة مع توفير أسباب السلامة والراحة للجمهور؟


سرنديخييار الافتية

شورن ١



الظهر في المنحنيات

شكل نمرة ٢




الحالة بدون ظهر:

$$\frac{ل}{م} = \frac{ل}{م}$$

$$\text{أو} \frac{ق}{م} = \frac{ق}{م}$$

$$\text{أو} \frac{م}{م} = \frac{م}{م}$$




الحالة بعد عمل الظهر:



$$\frac{ل}{م} = \frac{ل}{م + (p)}$$

$$\text{أو} \frac{ق}{م} = \frac{ق}{م + (p)}$$

المحنيات الرياضية التي تصلح لاستعمالها في معديا الانتقال


شكل مرفوع










کشفه استعمال ثانی بر روی سیلی

شکل ۶




کیفیت استعمال ثمانی برفوئیلی

مشق ورقه ۷




القطاع العرضي للطريق طريق مرموق روم




وحدات احمال التصميم في إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا

أ- إنجلترا


شكل نمرة ١٢



ب- في الولايات المتحدة




ج- فرنسا




شكيرة ١٣

مجرى سيل واسع وقليل العمق

أ- نموذج خاصة مهمة




ب - نموذج سيلج الوفاية رخيص



أي تساوى ارتفاع
تصادم السيل

تحتل من مساحة الخزان للدور
في الأرض بالقطبان والقطبان
السوية الفصاء.

طريق ينفرد في حفر



اشارات الخطر المقررة بالاتفاقية الدولية لمرور السيارات الموصى بها في ٢٤ ابريل ١٩٦٦

والتي انضمت اليها مصر ابتداء من ١٦/١٠/١٩٦٣

شكراً ١٤


يلاحظ ان اشارات الخطر كلها مثلية لتيسر موضوعها عن أي نوع آخر من اشارات




١ - طريق متعرج




٢ - منعرج حاد




٣ - تقاطع طريقين



٤ - جسر عريض




٥ - جسر عريض




٦ - الحالة العامة للخطر
سواء كان الطريق ضيقاً أو كان الطريق
المرور اسفل الأرض أو كان الطريق
والمرور عليه في أي اتجاه

أشارت للخطر الإضافية التي قهرها المؤتمر الأوروبي للمرور المعقد في جنيف
في مارس ١٩٥١م وأرجحت في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد نظام الإشارات
والطرق الموضع عليها في جنيف في ٢٠ مارس ١٩٥١م وهي مثلية الشكل حسب
القاعدة العامة لإشارات الخطر



الدلالة على أي خطر آخر غير المنعقدة المقررة
باتفاقية ١٩٥١م



ممنوع ومعكبر للدلالة على
حق التنبه في السير

شكل نمرة ١٥

اشارات التنبيهات الواجبة الطاعة التي قررها المؤتمر الأوروبي للزور وأبجبت في الاتفاقية
الدولية الخاصة بتوحيد اشارات الطرق الموقع عليها في جنيف في ٣٠ مارس ١٩٦٢

جميعها مستديرة الشكل لتبين موضوعها اشارات الخطر و اشارة الاشارة

شكلا ١٦



١. ممنوع المرور



٢. طريق باتجاه واحد
أو ممنوع الدخول



٣. ممنوع مرور السيارات



٤. ممنوع مرور الدراجات



٥. ممنوع مرور السيارات
والدراجات



٦. تحديد الشوكة عمدا



٧. تحديد الشوكة للسيارات



٨. تحديد السرعة



٩. ممنوع الانتظار



١٠. ممنوع ترك العربات
(PARKING)



١١. الاتجاه الواجب السير فيه




١٢. الوقوف عند الجمرات

اشارات الارشاد التي تقررها المؤتمر الأوروبي للممرات والحدود في الاتفاقية الدولية لتوحيد
اشارات الطرق المرفقة عليها في جيف في ٣٠ مارس ١٩٣١


هذه الاشارات تكون كلها مستطيلة الشكل لتتغير لونها على ما



١. صيغ بوزن الساتل
(PARKING)




٢. السرب الحفران



٣. اسعاف



٤. البلاد



٥. الاتجاه والساوة

شكل رقم ١٧

